



Seltmann
Weiden

HOTEL

HighLIGHTS



MADE IN GERMANY

der Umwelt zuliebe

INDEX



- 4-5 | BEAT
Color Glaze
- 6-7 | BLUES
weiß *white*
- 8-11 | BLUES
»Percussion«
- 12-15 | BUFFET GOURMET
- 16-17 | BUFFET GOURMET
»Fantastic«
- 18-19 | COFFE-E-MOTION
- 20-21 | COMMUNITY
- 22-23 | COUP FINE DINING
- 24-25 | COUP FINE DINING
»Blue Sea«
- 26-27 | COUP FINE DINING
»Reflections« | »Growth« | »Oak«
- 28-33 | COUP FINE DINING
»Fashion«
- 34-37 | COUP FINE DINING
»Country Life«
- 38-39 | COUP FINE DINING
»Fantastic« + Bowls
- 40-41 | DIAMANT
- 42-43 | GOOD MOOD
weiß *white* | »Black Line«
- 44-45 | IMPERIAL / VITALIS
- 46-47 | LAGUNA
- 48-49 | LIBERTY
»Velvet Black« | »Brace« | »Dark Rose Hip«
- 50-51 | LIBERTY
»Bronze« | »Krakelee«
- 52-55 | MANDARIN inkl. Event
(Auslauf 04/2023) (*discontinued 04/2023*)
- 56-57 | MAXIM
Basic
- 58-59 | MAXIM
Coup Fine Dining
- 60-61 | MAXIM
Organic
- 62-65 | MERAN
Basic
- 66-67 | MERAN
Steak & More
- 68-69 | MERAN
Organic
- 70-71 | MODERN LIFE
»Black Line«
- 72-73 | SALZBURG
- 74-75 | SAVOY
- 76-77 | SAVOY
eckig / rechteckig *square / rectangular*
- 78-79 | SAVOY
»Grand Blue«
- 80-81 | BECHER TO GO



- 1 »Sandbeige« Glasur 60 Glaze 60
- 2 »Arktisblau« Glasur 61 Glaze 61
- 3 »Perlgrau« Glasur 62 Glaze 62
- 4 »Salbeigrün« Glasur 63 Glaze 63



BEAT

COLOR GLAZE

- 1 »Sandbeige« Glasur 60 Glaze 60
- 2 »Arktisblau« Glasur 61 Glaze 61
- 3 »Perlgrau« Glasur 62 Glaze 62
- 4 »Salbeigrün« Glasur 63 Glaze 63

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ¹ / ₄	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ² / ₃
	Kaffeetasse mit Relief 0,26 ltr. Cup 0,26 ltr.	6	001.753834 ¹ 001.753837 ⁴		Kaffeetasse mit Relief 0,26 ltr. Cup 0,26 ltr.	6	001.753835 ² 001.753836 ³
	Milchkaffeetasse mit Relief 0,35 ltr. Cup 0,35 ltr.	6	001.753838 ¹ 001.753841 ⁴		Milchkaffeetasse mit Relief 0,35 ltr. Cup 0,35 ltr.	6	001.753839 ² 001.753840 ³
	Kombi-Untertasse groß 16,5 cm Combi saucer 16,5 cm	6	001.751308 ¹ 001.751332 ⁴		Kombi-Untertasse groß 16,5 cm Combi saucer 16,5 cm	6	001.751316 ² 001.751324 ³
	Becher mit Henkel mit Relief 0,35 ltr. Mug with handle 0,35 ltr.	6	001.753842 ¹ 001.753843 ⁴		Becher mit Henkel mit Relief 0,35 ltr. Mug with handle 0,35 ltr.	6	001.753843 ² 001.753844 ³
	Frühstücksteller rund 23 cm Plate flat 23 cm	6	001.751302 ¹ 001.751326 ⁴		Frühstücksteller rund 23 cm Plate flat 23 cm	6	001.751310 ² 001.751318 ³
	Speiseteller rund 27,5 cm Plate flat 27,5 cm	6	001.751303 ¹ 001.751327 ⁴		Speiseteller rund 27,5 cm Plate flat 27,5 cm	6	001.751311 ² 001.751319 ³
	Suppenteller rund 22,5 cm Plate deep 22,5 cm	6	001.751304 ¹ 001.751328 ⁴		Suppenteller rund 22,5 cm Plate deep 22,5 cm	6	001.751312 ² 001.751320 ³
	Schüssel rund 15,5 cm Bowl 15,5 cm	6	001.751305 ¹ 001.751329 ⁴		Schüssel rund 15,5 cm Bowl 15,5 cm	6	001.751313 ² 001.751321 ³
	Foodbowl 20 cm Bowl 20 cm	2	001.757238 ¹ 001.757383 ⁴		Foodbowl 20 cm Bowl 20 cm	2	001.757241 ² 001.757380 ³
	Foodbowl 25 cm Bowl 25 cm	2	001.757239 ¹ 001.757384 ⁴		Foodbowl 25 cm Bowl 25 cm	2	001.757242 ² 001.757381 ³
	Foodbowl 28 cm Bowl 28 cm	2	001.757240 ¹ 001.757385 ⁴		Foodbowl 28 cm Bowl 28 cm	2	001.757243 ² 001.757382 ³

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit



BLUES

WEIß / WHITE



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeekanne 1 0,40 ltr.	Coffee pot 0,40 ltr.	2	001.756609
Teekanne 1 0,50 ltr.	Tea pot 0,50 ltr.	2	001.756424
Stövchen 1069 klein	Warming plate 1069	1	001.756270
Zuckerdose 0,27 ltr.	Sugar bowl 0,27 ltr.	1	001.756272
Gießer 2 0,29 ltr.	Creamer 0,29 ltr.	1	001.756271
Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 0,18 ltr. stackable	6	001.756262
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.756263
Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 ltr.	Cup 0,25 ltr.	6	001.756747
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.756263
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. stackable	6	001.756357
Untere zur Moccataste 13,5 cm	Saucer 13,5 cm	6	001.756748
Becher mit Henkel 0,28 ltr.	Mug with handle 0,28 ltr. stackable	6	001.756358
Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 ltr.	Cup 0,18 ltr.	6	001.756428
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.756263
Obere zur Cafeteriatasse Tulpe 0,22 ltr.	Cup 0,22 ltr.	6	001.756429
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.756263
Obere zur Milchkaffeetasse Tulpe 0,37 ltr.	Cup 0,37 ltr.	6	001.756430
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.756263
Obere zur Moccataste Tulpe 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr.	6	001.756427
Untere zur Moccataste 13,5 cm	Saucer 13,5 cm	6	001.756748
Becher mit Henkel Tulpe 0,28 ltr.	Mug with handle 0,28 ltr.	6	001.756359
Garnitur Salz und Pfeffer (glatt)	Salt and pepper set	1	001.756284
Eierbecher mit Ablage (glatt)	Egg cup with rest	6	001.756283



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Teller flach 33 cm	Plate flat 33 cm	6	001.756264
Teller flach 30 cm	Plate flat 30 cm	6	001.756265
Teller flach 28 cm	Plate flat 28 cm	6	001.756276
Teller flach 26 cm	Plate flat 26 cm	6	001.756266
Teller flach 23 cm	Plate flat 23 cm	6	001.756277
Teller flach 21,5 cm	Plate flat 21,5 cm	6	001.756360
Teller flach 17 cm	Plate flat 17 cm	6	001.756267
Teller tief 23 cm	Plate deep 23 cm	6	001.756278
Salatteller 19 cm	Plate deep 19 cm	6	001.756268
Pastateller tief 30 cm	Pasta plate deep 30 cm	2	001.756269
Pastateller tief 27 cm	Pasta plate deep 27 cm	2	001.756279
Obere zur Suppentasse 0,27 ltr.	Soup cup 0,27 ltr.	6	001.756746
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.756263
Sauciere 0,55 ltr.	Gravy boat 0,55 ltr.	1	001.756275
Schüssel rund 30 cm	Bowl round 30 cm	1	001.756289
Schüssel rund 21 cm	Bowl round 21 cm	2	001.756288
Schüssel rund 15,5 cm	Bowl round 15,5 cm	4	001.756287
Dessertschale 13 cm	Bowl round 13 cm	6	001.756749
Platte oval 35 cm	Platter oval 35 cm	2	001.756282
Platte oval 31 cm	Platter oval 31 cm	2	001.756281
Platte oval 28 cm	Platter oval 28 cm	2	001.756362
Platte oval 25 cm	Platter oval 25 cm	2	001.756280
Foodbowl 13 cm	Bowl 13 cm	4	001.757082
Foodbowl 17,5 cm	Bowl 17,5 cm	2	001.757083
Foodbowl 20 cm	Bowl 20 cm	2	001.757084
Foodbowl 25 cm	Bowl 25 cm	2	001.757085
Foodbowl 28 cm	Bowl 28 cm	2	001.757086



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles












































2 »Arktisblau« 57717
»arctic blue« 57717
3 »Perlgrau« 57718
»perl grey« 57718




BLUES

»PERCUSSION«

2 »Arktisblau« 57717 »arctic blue« 57717 3 »Perlgrau« 57718 »perl grey« 57718

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
	Kaffeekanne 1 0,40 ltr. <i>Coffee pot 0,40 ltr.</i>	2	001.756612 ² 001.756653 ³		Teller flach 33 cm <i>Plate flat 33 cm</i>	6	001.756585 ² 001.756629 ³
	Teekanne 1 0,50 ltr. <i>Tea pot 0,50 ltr.</i>	2	001.756571 ¹ 001.756615 ³		Teller flach 30 cm <i>Plate flat 30 cm</i>	6	001.756586 ² 001.756630 ³
	Stövchen 1069 klein <i>Warming plate 1069</i>	1	001.756572 ² 001.756616 ³		Teller flach 28 cm <i>Plate flat 28 cm</i>	6	001.756587 ² 001.756631 ³
	Zuckerdose 0,27 ltr. <i>Sugar bowl 0,27 ltr.</i>	1	001.756573 ² 001.756617 ³		Teller flach 26 cm <i>Plate flat 26 cm</i>	6	001.756588 ² 001.756632 ³
	Gießer 2 0,29 ltr. <i>Creamer 0,29 ltr.</i>	1	001.756574 ² 001.756618 ³		Teller flach 23 cm <i>Plate flat 23 cm</i>	6	001.756589 ² 001.756633 ³
	Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr. <i>Cup 0,18 ltr. stackable</i>	6	001.756575 ² 001.756619 ³		Teller flach 21,5 cm <i>Plate flat 21,5 cm</i>	6	001.756590 ² 001.756634 ³
	Kombi-Untere 1 16,5 cm <i>Saucer 16,5 cm</i>	6	001.756596 ² 001.756640 ³		Teller flach 17 cm <i>Plate flat 17 cm</i>	6	001.756591 ² 001.756635 ³
	Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 ltr. <i>Cup 0,25 ltr.</i>	6	001.756571 ¹ 001.756755 ³		Teller tief 23 cm <i>Plate deep 23 cm</i>	6	001.756592 ² 001.756636 ³
	Kombi-Untere 1 16,5 cm <i>Saucer 16,5 cm</i>	6	001.756596 ² 001.756640 ³		Salatteller 19 cm <i>Plate deep 19 cm</i>	6	001.756594 ² 001.756637 ³
	Obere zur Moccataste 0,09 ltr. <i>Cup 0,09 ltr. stackable</i>	6	001.756576 ² 001.756620 ³		Pastateller tief 30 cm <i>Pasta plate deep 30 cm</i>	2	001.756593 ² 001.756638 ³
	Untere zur Moccataste 13,5 cm <i>Saucer 13,5 cm</i>	6	001.756572 ² 001.756756 ³		Pastateller tief 27 cm <i>Pasta plate deep 27 cm</i>	2	001.756595 ² 001.756639 ³
	Becher mit Henkel 0,28 ltr. <i>Mug with handle 0,28 ltr. stackable</i>	6	001.756577 ² 001.756621 ³		Obere zur Suppentasse 0,27 ltr. <i>Soup cup 0,27 ltr.</i>	6	001.756750 ² 001.756754 ³
	Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 ltr. <i>Cup 0,18 ltr.</i>	6	001.756578 ² 001.756622 ³		Kombi-Untere 1 16,5 cm <i>Saucer 16,5 cm</i>	6	001.756596 ² 001.756640 ³
	Kombi-Untere 1 16,5 cm <i>Saucer 16,5 cm</i>	6	001.756596 ² 001.756640 ³		Sauciere 0,55 ltr. <i>Gravy boat 0,55 ltr.</i>	1	001.756597 ² 001.756641 ³
	Obere zur Cafeteriatasse Tulpe 0,22 ltr. <i>Cup 0,22 ltr.</i>	6	001.756579 ² 001.756623 ³		Schüssel rund 30 cm <i>Bowl round 30 cm</i>	1	001.756600 ² 001.756644 ³
	Kombi-Untere 1 16,5 cm <i>Saucer 16,5 cm</i>	6	001.756596 ² 001.756640 ³		Schüssel rund 21 cm <i>Bowl round 21 cm</i>	2	001.756599 ² 001.756643 ³
	Obere zur Milchkaffeetasse Tulpe 0,37 ltr. <i>Cup 0,37 ltr.</i>	6	001.756580 ² 001.756625 ³		Schüssel rund 15,5 cm <i>Bowl round 15,5 cm</i>	4	001.756598 ² 001.756642 ³
	Kombi-Untere 1 16,5 cm <i>Saucer 16,5 cm</i>	6	001.756596 ² 001.756640 ³		Dessertschale 13 cm <i>Bowl round 13 cm</i>	6	001.756753 ² 001.756757 ³
	Obere zur Moccataste Tulpe 0,09 ltr. <i>Cup 0,09 ltr.</i>	6	001.756581 ² 001.756624 ³		Platte oval 35 cm <i>Platter oval 35 cm</i>	2	001.756604 ² 001.756648 ³
	Untere zur Moccataste 13,5 cm <i>Saucer 13,5 cm</i>	6	001.756572 ² 001.756756 ³		Platte oval 31 cm <i>Platter oval 31 cm</i>	2	001.756603 ² 001.756647 ³
	Becher mit Henkel Tulpe 0,28 ltr. <i>Mug with handle 0,28 ltr.</i>	6	001.756582 ² 001.756626 ³		Platte oval 28 cm <i>Platter oval 28 cm</i>	2	001.756602 ² 001.756646 ³
	Garnitur Salz und Pfeffer (glatt) <i>Salt and pepper set</i>	1	001.756583 ² 001.756627 ³		Platte oval 25 cm <i>Platter oval 25 cm</i>	2	001.756601 ² 001.756645 ³
	Eierbecher mit Ablage (glatt) <i>Egg cup with rest</i>	6	001.756584 ² 001.756628 ³		Foodbowl 13 cm <i>Bowl 13 cm</i>	4	001.757087 ² 001.757092 ³
					Foodbowl 17,5 cm <i>Bowl 17,5 cm</i>	2	001.757088 ² 001.757093 ³
					Foodbowl 20 cm <i>Bowl 20 cm</i>	2	001.757089 ² 001.757094 ³
					Foodbowl 25 cm <i>Bowl 25 cm</i>	2	001.757090 ² 001.757095 ³
					Foodbowl 28 cm <i>Bowl 28 cm</i>	2	001.757091 ² 001.757096 ³

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit


















BLUES

»PERCUSSION«

4 »Sandbeige« 57719 »sand beige« 57719
5 »Salbeigrün« 57720 »sage green« 57720



- 2 »Arktisblau« 57717 »arctic blue« 57717
- 3 »Perlgrau« 57718 »peri grey« 57718
- 4 »Sandbeige« 57719 »sand beige« 57719
- 5 »Salbeigrün« 57720 »sage green« 57720

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	
	Kaffeekanne 1 0,40 ltr.	Coffee pot 0,40 ltr.	2	001.75669 ⁴ 001.75673 ⁵	Teller flach 33 cm	Plate flat 33 cm	6	001.75667 ⁰ 001.75671 ¹
	Teekanne 1 0,50 ltr.	Tea pot 0,50 ltr.	2	001.75665 ⁶ 001.75669 ⁷	Teller flach 30 cm	Plate flat 30 cm	6	001.75667 ¹ 001.75671 ²
	Stövchen 1069 klein	Warming plate 1069	1	001.75665 ⁷ 001.75669 ⁸	Teller flach 28 cm	Plate flat 28 cm	6	001.75667 ² 001.75671 ³
	Zuckerdose 0,27 ltr.	Sugar bowl 0,27 ltr.	1	001.75665 ⁸ 001.75669 ⁹	Teller flach 26 cm	Plate flat 26 cm	6	001.75667 ³ 001.75671 ⁴
	Gießer 2 0,29 ltr.	Creamer 0,29 ltr.	1	001.75665 ⁹ 001.75670 ⁰	Teller flach 23 cm	Plate flat 23 cm	6	001.75667 ⁴ 001.75671 ⁵
	Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 0,18 ltr. stackable	6	001.75666 ⁰ 001.75670 ¹	Teller flach 21,5 cm	Plate flat 21,5 cm	6	001.75667 ⁵ 001.75671 ⁶
	Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.75668 ¹ 001.75672 ²	Teller flach 17 cm	Plate flat 17 cm	6	001.75667 ⁶ 001.75671 ⁷
	Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 ltr.	Cup 0,25 ltr.	6	001.75675 ⁹ 001.75676 ³	Teller tief 23 cm	Plate deep 23 cm	6	001.75667 ⁷ 001.75671 ⁸
	Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.75668 ¹ 001.75672 ²	Salatteller 19 cm	Plate deep 19 cm	6	001.75667 ⁸ 001.75671 ⁹
	Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. stackable	6	001.75666 ¹ 001.75670 ²	Pastateller tief 30 cm	Pasta plate deep 30 cm	2	001.75667 ⁹ 001.75672 ⁰
	Untere zur Moccataste 13,5 cm	Saucer 13,5 cm	6	001.75676 ⁰ 001.75676 ⁴	Pastateller tief 27 cm	Pasta plate deep 27 cm	2	001.75668 ⁰ 001.75672 ¹
	Becher mit Henkel 0,28 ltr.	Mug with handle 0,28 ltr. stackable	6	001.75666 ² 001.75670 ³	Obere zur Suppentasse 0,27 ltr.	Soup cup 0,27 ltr.	6	001.75675 ⁸ 001.75676 ²
	Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 ltr.	Cup 0,18 ltr.	6	001.75666 ³ 001.75670 ⁴	Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.75668 ¹ 001.75672 ²
	Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.75668 ¹ 001.75672 ²	Sauciere 0,55 ltr.	Gravy boat 0,55 ltr.	1	001.75668 ² 001.75672 ³
	Obere zur Cafeteriatasse Tulpe 0,22 ltr.	Cup 0,22 ltr.	6	001.75666 ⁴ 001.75670 ⁵	Schüssel rund 30 cm	Bowl round 30 cm	1	001.75668 ⁵ 001.75672 ⁶
	Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.75668 ¹ 001.75672 ²	Schüssel rund 21 cm	Bowl round 21 cm	2	001.75668 ⁴ 001.75672 ⁵
	Obere zur Milchkaffeetasse Tulpe 0,37 ltr.	Cup 0,37 ltr.	6	001.75666 ⁵ 001.75670 ⁶	Schüssel rund 15,5 cm	Bowl round 15,5 cm	4	001.75668 ³ 001.75672 ⁴
	Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 16,5 cm	6	001.75668 ¹ 001.75672 ²	Dessertschale 13 cm	Bowl round 13 cm	6	001.75676 ¹ 001.75676 ⁵
	Obere zur Moccataste Tulpe 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr.	6	001.75666 ⁶ 001.75670 ⁷	Platte oval 35 cm	Platter oval 35 cm	2	001.75668 ⁹ 001.75673 ⁰
	Untere zur Moccataste 13,5 cm	Saucer 13,5 cm	6	001.75676 ⁰ 001.75676 ⁴	Platte oval 31 cm	Platter oval 31 cm	2	001.75668 ⁸ 001.75672 ⁹
	Becher mit Henkel Tulpe 0,28 ltr.	Mug with handle 0,28 ltr.	6	001.75666 ⁷ 001.75670 ⁸	Platte oval 28 cm	Platter oval 28 cm	2	001.75668 ⁷ 001.75672 ⁸
	Garnitur Salz und Pfeffer (glatt)	Salt and pepper set	1	001.75666 ⁸ 001.75670 ⁹	Platte oval 25 cm	Platter oval 25 cm	2	001.75668 ⁶ 001.75672 ⁷
	Eierbecher mit Ablage (glatt)	Egg cup with rest	6	001.75666 ⁹ 001.75671 ⁰	Foodbowl 13 cm	Bowl 13 cm	4	001.75709 ⁷ 001.75710 ²
					Foodbowl 17,5 cm	Bowl 17,5 cm	2	001.75709 ⁸ 001.75710 ³
					Foodbowl 20 cm	Bowl 20 cm	2	001.75709 ⁹ 001.75710 ⁴
					Foodbowl 25 cm	Bowl 25 cm	2	001.75710 ⁰ 001.75710 ⁵
					Foodbowl 28 cm	Bowl 28 cm	2	001.75710 ¹ 001.75710 ⁶

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit

BUFFET GOURMET



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Platte 5140 16 x 16 cm	Platter rect. 5140 16 x 16 cm / 6.2 x 6.2 inch	2	001.590330
Platte 5140 25 x 25 cm	Platter rect. 5140 25 x 25 cm / 10.0 x 10.0 inch	2	001.590405
Platte 5140 25 x 14 cm	Platter rect. 5140 25 x 14 cm / 10.0 x 5.6 inch	2	001.591283
Platte 5140 35 x 14 cm	Platter rect. 5140 35 x 14 cm / 14.0 x 5.6 inch	1	001.590505
Platte 5140 35 x 25 cm	Platter rect. 5140 35 x 25 cm / 14.0 x 10.0 inch	1	001.590530
Platte 5140 35 x 35 cm	Platter rect. 5140 35 x 35 cm / 14.0 x 14.0 inch	1	001.590580
Bowl 5140 11 x 11 cm	Bowl 5140 11 x 11 cm / 4.3 x 4.3 inch	4	001.588734
Bowl 5140 15 x 15 cm	Bowl 5140 15 x 15 cm / 6.0 x 6.0 inch	2	001.590205
Bowl 5140 17 x 17 cm	Bowl 5140 17 x 17 cm / 6.6 x 6.6 inch	2	001.588759
Bowl 5140 20 x 20 cm	Bowl 5140 20 x 20 cm / 8.0 x 8.0 inch	1	001.590255
Bowl 5140 23 x 23 cm	Bowl 5140 23 x 23 cm / 9.0 x 9.0 inch	1	001.590630
Bowl 5140 26 x 26 cm	Bowl 5140 26 x 26 cm / 10.2 x 10.2 inch	1	001.590655
Schale 5140 6 x 6 cm	Bowl 5140 6 x 6 cm / 2.4 x 2.4 inch	6	001.591508
Schale 5140 10 x 10 cm	Bowl 5140 10 x 10 cm / 4.0 x 4.0 inch	2	001.590680
Schale 5140 10 x 20 cm	Bowl 5140 10 x 20 cm / 8.0 x 4.0 inch	2	001.591583
Dressingtopf ohne Deckel 5140 1,00 ltr.	Dressing pot 5140 1,50 ltr. / 50.0 oz.	1	001.589924
Dressingtopf ohne Deckel 5140 1,50 ltr.	Dressing pot 5140 1,00 ltr. / 33.3 oz.	1	001.591458

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Bowl 5160 10 x 10 x 7 cm	Bowl 5160 25 x 25 x 7 cm / 10.0 x 10.0 inch	2	001.589543
Bowl 5160 10 x 20 x 7 cm	Bowl 5160 20 x 20 x 7 cm / 8.0 x 8.0 inch	2	001.589493
Bowl 5160 16 x 16 x 7 cm	Bowl 5160 16 x 16 x 7 cm / 6.2 x 6.2 inch	1	001.589468
Bowl 5160 20 x 20 x 7 cm	Bowl 5160 10 x 20 x 7 cm / 8.0 x 4.0 inch	1	001.589443
Bowl 5160 25 x 25 x 7 cm	Bowl 5160 10 x 10 x 7 cm / 4.0 x 4.0 inch	1	001.737676
Platte 5170 10 x 10 cm	Platter rect. 5170 10 x 10 cm / 4.0 x 4.0 inch	2	001.589593
Platte 5170 10 x 20 cm	Platter rect. 5170 10 x 20 cm / 8.0 x 4.0 inch	2	001.589646
Platte 5170 16 x 16 cm	Platter rect. 5170 16 x 16 cm / 6.2 x 6.2 inch	2	001.589771
Platte 5170 20 x 20 cm	Platter rect. 5170 20 x 20 cm / 8.0 x 8.0 inch	2	001.589696
Platte 5170 23 x 23 cm	Platter rect. 5170 23 x 23 cm / 9.0 x 9.0 inch	1	001.659426
Platte 5170 32,5 x 10,8 cm	Platter rect. 5170 32,5 x 10,8 cm / 12,7 x 4,2 inch	1	001.659427
Platte 5170 32,5 x 22,4 cm	Platter rect. 5170 32,5 x 22,4 cm / 12,7 x 8,8 inch	1	001.659428
Platte 5170 32,5 x 32,5 cm	Platter rect. 5170 32,5 x 32,5 cm / 12,7 x 12,7 inch	1	001.659429
GN-Platte 5170-1/1	GN-Platter 5170-1/1 53 x 32,5 cm / 20.8 x 12.7 inch	1	001.700086
GN-Platte 5170-1/2	GN-Platter 5170-1/2 32,5 x 26,5 cm / 12.7 x 10.4 inch	2	001.700087
GN-Platte 5170-1/3	GN-Platter 5170-1/3 32,5 x 17,6 cm / 12.7 x 7.0 inch	3	001.700088
GN-Platte 5170-2/4	GN-Platter 5170-2/4 53 x 16,2 cm / 20.8 x 6.3 inch	2	001.700089
Schale 5180 10 x 10 x 5 cm	Bowl 5180 10 x 10 x 5 cm / 4.0 x 4.0 inch	4	001.590002
Bowl 5180 16 x 16 x 5 cm	Bowl 5180 16 x 16 x 5 cm / 6.2 x 6.2 inch	1	001.589949
Bowl 5180 35 x 35 x 5 cm	Bowl 5180 35 x 35 x 5 cm / 14.0 x 14.0 inch	1	001.737677



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles





ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Schale 5120-18/8	Bowl 5120-18/8 18 cm / 7.0 inch	4	001.682250
Schale 5120-24/11	Bowl 5120-24/11 24 cm / 9.4 inch	2	001.682251
Schale 5120-28/11	Bowl 5120-28/11 28 cm / 11.0 inch	1	001.590305
Schale 5120-30/15	Bowl 5120-30/15 30 cm / 12.0 inch	1	001.590280
Bowl komplett 5120 0,50 ltr.	Bowl with lid 5120 0,50 ltr. / 23.3 oz.	1	001.656976
Bowl komplett 5120 1,50 ltr.	Bowl with lid 5120 1,50 ltr. / 63.3 oz.	1	001.656985
Bowl komplett 5120 3,50 ltr.	Bowl with lid 5120 3,50 ltr. / 150.0 oz.	1	001.656994
Frischedose 5140 2,00 ltr.	Bowl with lid 5140 2,00 ltr. / 66.7 oz.	1	001.686852
Unterteil zur Frischdose 5140 2,00 ltr.	Bowl without lid 5140 2,00 ltr. / 66.7 oz.	1	001.588634
Auflaufform oval 22 x 14,5 cm (LUKULLUS)	Baker oval 22 x 14,5 cm / 8.7 x 5.7 inch (LUKULLUS)	1	001.461683
Auflaufform eckig 30 x 18,5 cm (LUKULLUS)	Roaster rectangular (LUKULLUS) 30 x 18,5 cm / 12.0 x 7.3 inch	1	001.462783
Auflaufform eckig 35 x 21,5 cm (LUKULLUS)	Roaster rectangular (LUKULLUS) 35 x 21,5 cm / 13.7 x 8.5 inch	1	001.462947
Auflaufform eckig 38 x 24 cm (LUKULLUS)	Roaster rectangular (LUKULLUS) 38 x 24 cm / 15.0 x 9.4 inch	1	001.463104
Backform oval 24 x 15 cm (LUKULLUS)	Souffle oval (LUKULLUS) 24 x 15 cm / 9.6 x 6.0 inch	1	001.463649
Backform rund nieder 18 cm (COMPACT)	Flan dish round (LUKULLUS) 18 cm / 7.2 inch	1	001.464117
Gießer 5140	Creamer 5140	6	001.588541
Zuckerstickhalter 5140	Sugarstickholder 5140	6	001.588491

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles

GASTRONORMBEHÄLTER GASTRONORMUNIT

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
GN-Behälter 1/1 1402/121	GN-Unit 1/1 1402/121	1	001.591786
GN-Behälter 1/2 1402/122	GN-Unit 1/2 1402/122	1	001.591836
GN-Behälter 1/3 1402/123	GN-Unit 1/3 1402/123	1	001.591911
GN-Behälter 2/4 1402/224	GN-Unit 2/4 1402/224	1	001.592011
GN-Behälter 1/1 1402/101	GN-Unit 1/1 1402/101	1	001.591636
GN-Behälter 1/2 1402/102	GN-Unit 1/2 1402/102	1	001.591661
GN-Behälter 2/3 1402/203	GN-Unit 2/3 1402/203	1	001.591686
GN-Behälter 1/3 1402/103	GN-Unit 1/3 1402/103	1	001.591711
GN-Behälter 1/4 1402/104	GN-Unit 1/4 1402/104	1	001.591736
GN-Behälter 2/4 1402/204	GN-Unit 2/4 1402/204	1	001.591761
GN-Behälter 1/6 1402/106	GN-Unit 1/6 1402/106	1	001.592311





BUFFET GOURMET

»FANTASTIC«


BUFFET GOURMET

»FANTASTIC«

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Bowl 5140 15 x 15 x 6 cm	Bowl 5140 15 x 15 cm / 6.0 x 6.0 inch	2	001.736096 ² 001.736128 ³ 001.736158 ⁴ 001.736188 ⁵ 001.749476 ⁶	Dressingtopf ohne Deckel 5140 1,00 ltr.	Dressing pot without lid 5140 1,00 ltr. / 33.3 oz.	1	001.736100 ² 001.736132 ³ 001.736162 ⁴ 001.736192 ⁵ 001.749482 ⁶
Bowl 5140 20 x 20 x 7 cm	Bowl 5140 20 x 20 cm / 8.0 x 8.0 inch	1	001.736097 ² 001.736129 ³ 001.736159 ⁴ 001.736189 ⁵ 001.749477 ⁶	Platte 5170 16 x 16 x 1,5 cm	Platter 5170 16 x 16 cm / 6.3 x 6.3 inch	2	001.736101 ² 001.736133 ³ 001.736163 ⁴ 001.736193 ⁵ 001.749483 ⁶
Bowl 5140 26 x 26 x 10 cm	Bowl 5140 26 x 26 cm / 10.3 x 10.3 inch	1	001.736098 ² 001.736130 ³ 001.736160 ⁴ 001.736190 ⁵ 001.749478 ⁶	Platte 5170 23 x 23 x 1,8 cm	Platter 5170 23 x 23 cm / 9.0 x 9.0 inch	1	001.736102 ² 001.736134 ³ 001.736164 ⁴ 001.736194 ⁵ 001.749484 ⁶
Bowl 5160 25 x 25 x 7 cm	Bowl 5160 25 x 25 x 7 cm / 9.9 x 9.9 inch	1	001.737860 ² 001.737861 ³ 001.737862 ⁴ 001.737863 ⁵ 001.749479 ⁶	Platte 5170 32,5 x 10,8 cm	Platter 5170 32,5 x 22,4 cm / 12.8 x 4.3 inch	1	001.736103 ² 001.736135 ³ 001.736165 ⁴ 001.736195 ⁵ 001.749485 ⁶
Bowl 5180 35 x 35 x 5 cm	Bowl 5180 35 x 35 x 5 cm / 13.8 x 13.8 inch	1	001.737864 ² 001.737865 ³ 001.737866 ⁴ 001.737867 ⁵ 001.749480 ⁶	Platte 5170 32,5 x 22,4 cm	Platter 5170 32,5 x 10,8 cm / 12.8 x 8.8 inch	1	001.736104 ² 001.736136 ³ 001.736166 ⁴ 001.736196 ⁵ 001.749486 ⁶
Dressingtopf ohne Deckel 5140 1,50 ltr.	Dressing pot without lid 5140 1,50 ltr. / 50.0 oz.	1	001.736099 ² 001.736131 ³ 001.736161 ⁴ 001.736191 ⁵ 001.749481 ⁶	Platte 5170 32,5 x 32,5 cm	Platter 5170 32,5 x 32,5 cm / 12.8 x 12.8 inch	1	001.736105 ² 001.736137 ³ 001.736167 ⁴ 001.736197 ⁵ 001.749487 ⁶

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
* passend zu Edelstahlstandfuß 18 cm / fits: cooling tray stainless steel 7 inch

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
GN Platte 5170-1/1	GN Platter 5170-1/1 53 x 32,5 cm / 20.8 x 12.8 inch	1	001.736106 ² 001.736138 ³ 001.736168 ⁴ 001.736198 ⁵ 001.749488 ⁶	Bowls komplett 5120 3,50 ltr.	Bowl with cover 5120 3,50 ltr. / 150.0 oz.	1	001.736120 ² 001.736152 ³ 001.736182 ⁴ 001.736212 ⁵ 001.749502 ⁶
GN Platte 5170-1/2	GN Platter 5170-1/2 32,5 x 26,5 cm / 12.8 x 10.4 inch	2	001.736107 ² 001.736139 ³ 001.736169 ⁴ 001.736199 ⁵ 001.749489 ⁶	Unterteil zur Bowl 5120 3,50 ltr.	Bowl without cover 5120 3,50 ltr. / 150.0 oz.	1	001.736121 ² 001.736153 ³ 001.736183 ⁴ 001.736213 ⁵ 001.749503 ⁶
GN Platte 5170-1/3	GN Platter 5170-1/3 32,5 x 17,6 cm / 12.8 x 7.0 inch	3	001.736108 ² 001.736140 ³ 001.736170 ⁴ 001.736200 ⁵ 001.749490 ⁶	Deckel zur Bowl 5120 3,50 ltr.	Cover for bowl 5120 17 cm / 6.7 inch	1	001.736122 ² 001.736154 ³ 001.736184 ⁴ 001.736214 ⁵ 001.749504 ⁶
GN Platte 5170-2/4	GN Platter 5170-2/4 53 x 16,2 cm / 20.8 x 6.4 inch	2	001.736109 ² 001.736141 ³ 001.736171 ⁴ 001.736201 ⁵ 001.749491 ⁶	Frischedose 5140 2,00 ltr.	Bowl with cover 5140 2,00 ltr. / 66.6 oz.	1	001.736123 ² 001.736155 ³ 001.736185 ⁴ 001.736215 ⁵ 001.749505 ⁶
Platte rund 5120 18 cm*	Platter round 5120* 18 cm / 9.0 inch	1	001.736110 ² 001.736142 ³ 001.736172 ⁴ 001.736202 ⁵ 001.749492 ⁶	Unterteil zur Frischdose 5140 2,00 ltr.	Bowl without cover 5140 2,00 ltr. / 66.6 oz.	1	001.736124 ² 001.736156 ³ 001.736186 ⁴ 001.736216 ⁵ 001.749506 ⁶
Schale 5140 6 x 6 cm	Bowl 5140 6 x 6 cm / 2.3 x 2.3 inch	6	001.736111 ² 001.736143 ³ 001.736173 ⁴ 001.736203 ⁵ 001.749493 ⁶	Deckel zur Frischdose 5140 2,00 ltr.	Cover for bowl 5140 19,5 cm / 7.7 inch	1	001.736125 ² 001.736157 ³ 001.736187 ⁴ 001.736217 ⁵ 001.749507 ⁶
Schale 5140 10 x 10 cm	Bowl 5140 10 x 10 cm / 3.9 x 3.9 inch	2	001.736112 ² 001.736144 ³ 001.736174 ⁴ 001.736204 ⁵ 001.749494 ⁶	Dip-Schälchen schräg 8,5 cm (SAVOY)	Bowl sloping 8,5 cm / 3.4 inch (SAVOY)	6	001.736080 ² 001.736081 ³ 001.736082 ⁴ 001.736083 ⁵ 001.749508 ⁶
Schale 5120 - 28/11	Bowl 5120 - 28/11 28 cm / 11.0 inch	1	001.736113 ² 001.736145 ³ 001.736175 ⁴ 001.736205 ⁵ 001.749495 ⁶	Dip-Schälchen schräg 11 cm (SAVOY)	Bowl sloping 11 cm / 4.4 inch (SAVOY)	6	001.736084 ² 001.736085 ³ 001.736086 ⁴ 001.736087 ⁵ 001.749509 ⁶
Bowls komplett 5120 0,50 ltr.	Bowl with cover 5120 0,50 ltr. / 23.3 oz.	1	001.736114 ² 001.736146 ³ 001.736176 ⁴ 001.736206 ⁵ 001.749496 ⁶	Dip-Schälchen eckig 9 cm (SAVOY)	Bowl square 9 cm / 3.5 x 3.5 inch (SAVOY)	6	001.736088 ² 001.736089 ³ 001.736090 ⁴ 001.736091 ⁵ 001.749510 ⁶
Unterteil zur Bowl 5120 0,50 ltr.	Bowl without cover 5120 0,50 ltr. / 23.3 oz.	1	001.736115 ² 001.736147 ³ 001.736177 ⁴ 001.736207 ⁵ 001.749497 ⁶	Dip-Schälchen eckig 11 cm (SAVOY)	Bowl square 11 cm / 4.8 x 4.8 inch (SAVOY)	6	001.736092 ² 001.736093 ³ 001.736094 ⁴ 001.736095 ⁵ 001.749511 ⁶
Deckel zur Bowl 5120 0,50 ltr.	Cover for bowl 5120 8 cm / 3.3 inch	1	001.736116 ² 001.736148 ³ 001.736178 ⁴ 001.736208 ⁵ 001.749498 ⁶	Bowls komplett 5120 1,50 ltr.	Bowl with cover 5120 1,50 ltr. / 63.3 oz.	1	001.736117 ² 001.736149 ³ 001.736179 ⁴ 001.736209 ⁵ 001.749499 ⁶
Unterteil zur Bowl 5120 1,50 ltr.	Bowl without cover 5120 1,50 ltr. / 63.3 oz.	1	001.736118 ² 001.736150 ³ 001.736180 ⁴ 001.736210 ⁵ 001.749500 ⁶	Deckel zur Bowl 5120 1,50 ltr.	Cover for bowl 5120 11 cm / 4.3 inch	1	001.736119 ² 001.736151 ³ 001.736181 ⁴ 001.736211 ⁵ 001.749501 ⁶



- 2 »Royalblau« 57122 »royal blue« 57122
- 3 »Türkis« 57123 »turquoise« 57123
- 4 »Grau« 57124 »grey« 57124
- 5 »Caramel« 57125 »caramel« 57125
- 6 »Ziegelrot« 57126 »brick red« 57126



C OFFE-E-MOTION

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Obere zur Moccatasse M5352 / 0,09 ltr.	Cup M5352 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.718477
Obere zur Kaffeetasse M5344 / 0,18 ltr.	Cup M5344 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.718476
Obere zur Cappuccinotasse M5345 / 0,25 ltr.	Cup M5345 0,25 ltr. / 8.7 oz.	6	001.718482
Obere zur Milchkaffeetasse M5347 / 0,37 ltr.	Cup M5347 0,37 ltr. / 12.7 oz.	6	001.718480
Becher mit Henkel M5348 / 0,30 ltr.	Mug with handle M5348 0,30 ltr. / 10.0 oz.	6	001.718483
Becher mit Henkel M5349 / 0,45 ltr.	Mug with handle M5349 0,45 ltr. / 15.0 oz.	1	001.718484
Obere zur Cappuccinotasse nd M5346 0,25 ltr.	Cup low M5346 0,25 ltr. / 8.0 oz.	6	001.718481
Obere zur Milchkaffeetasse nd M5365 0,37 ltr.	Cup low M5365 0,37 ltr. / 12.3 oz.	6	001.720154
Kombi-Untere M5354 / 17,5 cm klein*	Saucer small M5354* 17,5 cm / 6.8 x 5.7 inch	6	001.718474
Kombi-Untere M5350 / 22 cm groß**	Saucer large M5350** 22 cm / 8.7 x 7.3 inch	6	001.718473

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Brotteller flach M5363 / 22 cm	Plate flat M5363 22 cm / 8.7 x 7.7 inch	6	001.720152
Frühstücksteller flach M5351 / 25,5 cm	Plate flat M5351 25,5 cm / 10.0 x 9.0 inch	6	001.718462
Speiseteller flach M5355 / 29 cm	Plate flat M5355 29 cm / 11.5 x 10.5 inch	6	001.718463
Speiseteller flach M5356 / 33,5 cm	Plate flat M5356 33,5 cm / 13.2 x 11.7 inch	6	001.718464
Schale M5357 / 15 cm	Bowl round M5357 15 cm / 6.0 x 5.0 inch	2	001.718465
Schüssel M5358 / 20 cm	Bowl round M5358 20 cm / 8.0 x 6.9 inch	1	001.718466
Bowls M5360 / 0,50 ltr.****	Bowl round M5360**** 0,50 ltr. / 18.3 oz.	1	001.718485
Kombi-Untere rund M5361 / 12,5 cm klein***	Saucer round M5361 small*** 12,5 cm / 5.0 inch	6	001.718478
Kombi-Untere rund M5362 / 17,5 cm groß**	Saucer round M5362 big** 17,5 cm / 6.9 inch	6	001.718479



* passend für ALLE OBERTASSEN
 ** passend für: Obere zur Kaffeetasse 0,18 ltr., Obere zur Cappuccinotasse 0,25 ltr., Obere zur Milchkaffeetasse 0,37 ltr., Becher mit Henkel 0,30 ltr., Becher mit Henkel 0,45 ltr., Obere zur Kaffeetasse nieder 0,18 ltr., Obere zur Cappuccinotasse nieder 0,25 ltr., Obere zur Milchkaffeetasse nieder 0,37 ltr.
 *** passend für Obere zur Moccatasse 0,09 ltr.,
 **** passende Untere: Kombi-Untere rund M5362 / 17,5 cm groß

* suitable for all cups
 ** suitable for cup M5433 0,18 ltr. / 6.0 oz., cup M5345 0,25 ltr. / 8.7 oz., cup M5347 0,37 ltr. / 12.7 oz., mug with handle M5348 0,30 ltr. / 10.0 oz., mug with handle M5349 0,35 ltr. / 15.0 oz., cup low M5364 0,18 ltr. / 6.0 oz., cup low M5346 0,25 ltr. / 8.0 oz., cup low M5365 0,37 ltr. / 12.3 oz.
 *** suitable for cup M5352 0,09 ltr. / 3.0 oz.
 **** suitable for saucer round M5362 large 17,5 cm / 6.9 inch

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles

COMMUNITY



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Teller flach 20 cm Fahne	Plate flat with rim 20 cm / 8.0 inch	6	001.743398
Teller flach 23 cm Fahne	Plate flat with rim 23 cm / 9.0 inch	6	001.743399
Teller flach 25,5 cm (Systemteller)	Plate flat 25,5 cm / 10.0 inch	6	001.743400
Teller halbtief 25,5 cm	Soup plate with rim 25,5 cm / 10.0 inch	6	001.743410
Teller tief 23 cm	Plate deep 23 cm / 9.0 inch	6	001.743403
Salats rund 12 cm	Salad plate 12 cm / 4.8 inch	4	001.743405
Salats rund 13,5 cm	Salad plate 13,5 cm / 5.4 inch	4	001.743406
Obere zur Kaffeetasse 0,18 ltr.	Cup 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.743430
Obere zur Kaffeetasse 0,22 ltr. Tulpe	Cup non stackable 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.743431
Kombi-Untere 1 15,5 cm	Saucer 1 15,5 cm / 6.0 inch	6	001.743432
Becher mit Henkel 0,28 ltr.	Mug with handle 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.743433
Becher mit 2 Henkel 0,28 ltr.	Mug with two handles 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.743434
Obere zur Suppentasse 0,30 ltr.	Soup cup 0,30 ltr. / 11.7 oz.	6	001.743404
Kombi-Untere 1 15,5 cm	Saucer 1 15,5 cm / 6.0 inch	6	001.743432
Kaffeekanne 1 0,38 ltr.	Coffee pot 1 0,38 ltr. / 12.7 oz.	2	001.743417
Teekanne 1 0,55 ltr.	Tea pot 1 0,55 ltr. / 18.3 oz.	2	001.743420
Stövchen 1069 klein	Warming plate 1069 small	1	001.743435
Zuckerdose 2 0,28 ltr.	Sugar bowl 2 0,28 ltr. / 9.3 oz.	1	001.743423
Gießer 1 0,15 ltr.	Creamer 1 0,15 ltr. / 5.0 oz.	1	001.743426
Gießer 2 0,25 ltr.	Creamer 2 0,25 ltr. / 8.3 oz.	1	001.743427
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.743429
Untere zur Moccataste 13,5 cm	Saucer 13,5 cm / 5.4 inch	6	001.743428

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Teller flach 30 cm	Plate flat 30 cm / 12.0 inch	6	001.743402
Teller flach 28 cm	Plate flat 28 cm / 11.3 inch	6	001.743401
Teller flach 17 cm	Plate flat 17 cm / 6.7 inch	6	001.743397
Salatteller 19 cm	Salad plate 19 cm / 7.5 inch	6	001.743411
Pastateller tief 27 cm	Pasta plate deep 27 cm / 10.7 inch	2	001.743412
Sauciere 0,45 ltr.	Gravy boat 0,45 ltr. / 15.7 oz.	2	001.743413
Schüssel rund 18 cm	Bowl round 18 cm / 7.0 inch	2	001.743407
Schüssel rund 21 cm	Bowl round 21 cm / 8.3 inch	2	001.743408
Schüssel rund 24 cm	Bowl round 24 cm / 9.5 inch	2	001.743409
Platte oval 31 cm	Oval platter 31 cm / 12.3 x 9.4 inch	2	001.743415
Platte oval 35 cm	Oval platter 35 cm / 13.9 x 11.0 inch	2	001.743416
Vase	Vase	1	001.743436
Leuchter	Candleholder	1	001.743437
Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.743414

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



C OUP FINE DINING



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeeanne 0,38 ltr. M5389	Coffee pot 0,38 ltr. / 13.3 oz.	2	001.742664	Schale hoch 0,18 ltr.	Bowl high 0,18 ltr. / 6.3 oz.	6	001.732631
Teekanne 0,65 ltr.	Tea pot 0,65 ltr. / 21.6 oz.	2	001.742675	Schale nieder 0,21 ltr.	Bowl low 0,21 ltr. / 6.6 oz.	6	001.732632
Zuckerdose 0,26 ltr. (LIFE)	Sugar bowl (LIFE) 0,26 ltr. / 8.6 oz.	1	001.737201	Coupteller flach eckig 29 x 29 cm M5383	Plate flat coup square M5383 29 x 29 cm / 11.5 x 11.5 inch	4	001.742656
Milchkännchen 0,26 ltr. (LIFE)	Creamer 0,26 ltr. / 8.6 oz.	1	001.737204	Coupteller flach eckig 26 x 26 cm M5383	Plate flat coup square M5383 26 x 26 cm / 10.3 x 10.3 inch	6	001.742655
Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389	Cup M5389 0,08 ltr. / 2.6 oz.	6	001.742665	Coupteller flach eckig 22 x 22 cm M5383	Plate flat coup square M5383 22 x 22 cm / 8.6 x 8.6 inch	6	001.742654
Teetobertasse 014 ltr. (LIFE)	Cup (LIFE) 0,14 ltr. / 4.6 oz.	6	001.737209	Coupteller flach eckig 16,5 x 16,5 cm M5383	Plate flat coup square M5383 16,5 x 16,5 cm / 6.5 x 6.5 inch	6	001.742653
Obere zur Kaffeetasse 0,19 ltr. M5389	Cup 0,19 ltr. / 6.3 oz.	6	001.742666	Coupschale eckig 26 x 26 cm M5384	Bowl coup square M5384 26 x 26 cm / 10.0 x 10.0 inch	4	001.742661
Obere zur Cappuccinotasse 0,22 ltr. M5389	Cup M5389 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.742667	Coupschale eckig 22 x 22 cm M5384	Bowl coup square M5384 22 x 22 cm / 8.6 x 8.6 inch	6	001.742660
Teetobertasse 0,28 ltr. (LIFE)	Cup (LIFE) 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.737208	Coupschale eckig 17,5 x 17,5 cm M5384	Bowl coup square M5384 17,5 x 17,5 cm / 6.8 x 6.8 inch	6	001.742659
Obere zur Milchkaffeetasse 0,35 ltr. M5389	Cup M5389 0,35 ltr. / 11.6 oz.	6	001.742668	Coupschale eckig 13 x 13 cm M5384	Bowl coup square M5384 13 x 13 cm / 5.0 x 5.0 inch	6	001.742658
Becher mit Henkel 0,28 ltr. M5389	Mug with handle M5389 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.742669	Coupteller flach rechteckig 35 x 20 cm M5385	Plate flat coup rectangular M5385 35 x 20 cm / 14.0 x 8.0 inch	2	001.742657
Becher mit Henkel 0,38 ltr. M5389	Mug with handle M5389 0,38 ltr. / 12.6 oz.	1	001.742670	Coupschale rechteckig 25,5 x 18 cm M5386	Bowl coup rectangular M5386 25,5 x 18 cm / 10.0 x 7.0 inch	2	001.742662
Kombi-Untere eckig klein 13 x 13 cm M5387*	Saucer square M5387** 13 x 13 cm / 5.0 x 5.0 inch	6	001.742671	Coupschale rechteckig 38 x 14 cm M5388	Platter coup rectangular M5388 38 x 14 cm / 15.0 x 6.6 inch	2	001.742663
Kombi-Untere eckig groß 16 x 16 cm M5387**	Saucer square M5387** 16 x 16 cm / 6.3 x 6.3 inch	6	001.742672	Schüssel mit Deckel 3,00 ltr. (LIFE)	Covered vegetable (LIFE) 3,00 ltr. / 100.0 oz.	1	001.737227
Kombi-Untere rund klein 13,5 cm M5390*	Saucer round M5390* 13,5 cm / 5.3 inch	6	001.742673	Sauciere 0,60 ltr. (LIFE)	Gravy boat (LIFE) 0,60 ltr. / 20.0 oz.	1	001.737230
Kombi-Untere rund groß 16,5 cm M5390**	Saucer round M5390** 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.742674	Eierbecher mit Ablage (LIFE)	Egg cup with rest (LIFE)	6	001.737231
Platzteller flach 33 cm M5380	Showplate flat M5380 33 cm / 13.0 inch	4	001.729476	Müslischale mit Griff 0,60 ltr. (LIFE)	Bowl with handle 0,60 ltr. (LIFE)	2	001.737235
Coupteller flach 30 cm M5380	Plate flat coup M5380 30 cm / 12.0 inch	6	001.729470	Müslischale mit Griff 0,45 ltr. (LIFE)	Bowl with handle 0,45 ltr. (LIFE)	2	001.757076
Coupteller flach 28 cm M5380	Plate flat coup M5380 28 cm / 11.0 inch	6	001.729469	Foodbowl 13 cm	Bowl 13 cm	4	001.757107
Coupteller flach 26 cm M5380	Plate flat coup M5380 26 cm / 10.3 inch	6	001.729468	Foodbowl 17,5 cm	Bowl 17,5 cm	2	001.757108
Coupteller flach 21,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.729467	Foodbowl 20 cm	Bowl 20 cm	2	001.757109
Coupteller flach 16,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.729466	Foodbowl 25 cm	Bowl 25 cm	2	001.757110
Coupschale 28 cm M5381	Bowl coup M5381 28 cm / 11.0 inch	4	001.729475	Foodbowl 28 cm	Bowl 28 cm	2	001.757111
Coupschale 26 cm M5381	Bowl coup M5381 26 cm / 10.3 inch	6	001.729474				
Coupschale 23 cm M5381	Bowl coup M5381 23 cm / 9.3 inch	6	001.729473				
Coupschale 20 cm M5381	Bowl coup M5381 20 cm / 7.8 inch	6	001.729472				
Coupschale 14,5 cm M5381	Bowl coup M5381 14,5 cm / 5.8 inch	6	001.729471				
Couplatte 33 x 18 cm M5379	Platter coup M5379 33 x 18 cm / 13.0 x 7.0 inch	2	001.733789				
Couplatte 40 x 25,5 cm M5379	Platter coup M5379 40 x 25,5 cm / 16.0 x 10.3 inch	2	001.729477				
Couplatte 43 x 19 cm M5379	Platter coup M5379 43 x 19 cm / 17.3 x 7.5 inch	2	001.729478				
Couplatte 35 x 11 cm M5379	Platter coup M5379 35 x 11 cm / 13.8 x 4.5 inch	2	001.733788				
Couplatte 44 x 14 cm M5379	Platter coup M5379 44 x 14 cm / 17.3 x 5.6 inch	2	001.729479				
Setplatte 44 cm	Setplatter 44 cm / 17.5 x 5.6 inch	2	001.732630				

* passend für: Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389, Teetobertasse 0,14 ltr. (LIFE)
 ** suitable for cup M5389 0,08 ltr. / 2.6 oz., cup (LIFE) 0,14 ltr. / 4.6 oz.

** passend für: ALLE OBERTASSEN, außer Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389, Teetobertasse 0,14 ltr. (LIFE)
 *** suitable for all cups, except cup M5389 0,08 ltr. / 2.6 oz., cup (LIFE) 0,14 ltr. / 4.6 oz.

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



C OUP FINE DINING

»BLUE SEA« 57515

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Platzteller flach 33 cm M5380	Showplate flat M5380 33 cm / 13.1 inch	4	001.749686
Coupteller flach 30 cm M5380	Plate flat coup M5380 30 cm / 12.0 inch	6	001.749687
Coupteller flach 28 cm M5380	Plate flat coup M5380 28 cm / 11.1 inch	6	001.749688
Coupteller flach 26 cm M5380	Plate flat coup M5380 26 cm / 10.3 inch	6	001.749689
Coupteller flach 21,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.749690
Coupteller flach 16,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.749691
Coupschale 28 cm M5381	Bowl coup M5381 28 cm / 11.0 inch	4	001.749692
Coupschale 26 cm M5381	Bowl coup M5381 26 cm / 10.3 inch	6	001.749693
Coupschale 23 cm M5381	Bowl coup M5381 23 cm / 9.2 inch	6	001.749694

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Couplatte 40 x 25,5 cm M5379	Platter coup M5379 40 x 25,5 cm / 15.9 x 10.2 inch	2	001.749695
Couplatte 43 x 19 cm M5379	Platter coup M5379 43 x 19 cm / 17.1 x 7.5 inch	2	001.749696
Couplatte 44 x 14 cm M5379	Platter coup M5379 44 x 14 cm / 17.4 x 5.6 inch	2	001.749697
Coupteller flach eckig 29 x 29 cm M5383	Plate flat coup square M5383 29 x 29 cm / 11.5 x 11.5 inch	4	001.749700
Coupteller flach eckig 26 x 26 cm M5383	Plate flat coup square M5383 26 x 26 cm / 10.3 x 10.3 inch	6	001.749702
Coupteller flach eckig 22 x 22 cm M5383	Plate flat coup square M5383 22 x 22 cm / 8.6 x 8.6 inch	6	001.749703
Coupteller flach eckig 16,5 x 16,5 cm M5383	Plate flat coup square M5383 16,5 x 16,5 cm / 6.5 x 6.5 inch	6	001.749705
Coupschale eckig 26 x 26 cm M5384	Bowl coup square M5384 26 x 26 cm / 10.0 x 10.0 inch	4	001.749706
Coupschale eckig 22 x 22 cm M5384	Bowl coup square M5384 22 x 22 cm / 8.6 x 8.6 inch	6	001.749708
Coupteller flach rechteckig 35 x 20 cm M5385	Plate flat coup rectangular M5385 35 x 20 cm / 14.0 x 8.0 inch	2	001.949709
Coupschale rechteckig 25,5 x 18 cm M5386	Bowl coup rectangular M5386 25,5 x 18 cm / 10.0 x 7.0 inch	2	001.749710
Couplatte rechteckig 38 x 14 cm M5388	Platter coup rectangular M5388 38 x 14 cm / 15.0 x 6.6 inch	2	001.749711

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit



C OUP FINE DINING

»REFLECTIONS« | »GROWTH« | »OAK«




2 »Reflections« 57514

3 »Growth« 57516

4 »Oak« 57654



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Plattteller flach 33 cm M5380	Showplate flat M5380 33 cm / 13.1 inch	4	001.749606 ² 001.749585 ³ 001.755030 ⁴	Couplatte 40 x 25,5 cm M5379	Platter coup M5379 40 x 25,5 cm / 15.9 x 10.2 inch	2	001.749615 ² 001.749594 ³ 001.755039 ⁴
Coupteller flach 30 cm M5380	Plate flat coup M5380 30 cm / 12.0 inch	6	001.749607 ² 001.749586 ³ 001.755031 ⁴	Couplatte 43 x 19 cm M5379	Platter coup M5379 43 x 19 cm / 17.1 x 7.5 inch	2	001.749616 ² 001.749595 ³ 001.755040 ⁴
Coupteller flach 28 cm M5380	Plate flat coup M5380 28 cm / 11.1 inch	6	001.749608 ² 001.749587 ³ 001.755032 ⁴	Couplatte 44 x 14 cm M5379	Platter coup M5379 44 x 14 cm / 17.4 x 5.6 inch	2	001.749617 ² 001.749596 ³ 001.755041 ⁴
Coupteller flach 26 cm M5380	Plate flat coup M5380 26 cm / 10.3 inch	6	001.749609 ² 001.749588 ³ 001.755033 ⁴	Coupteller flach eckig 29 x 29 cm M5383	Plate flat coup square M5383 29 x 29 cm / 11.5 x 11.5 inch	4	001.749618 ² 001.749597 ³ 001.755042 ⁴
Coupteller flach 21,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.749610 ² 001.749589 ³ 001.755034 ⁴	Coupteller flach eckig 26 x 26 cm M5383	Plate flat coup square M5383 26 x 26 cm / 10.3 x 10.3 inch	6	001.749619 ² 001.749598 ³ 001.755043 ⁴
Coupteller flach 16,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.749611 ² 001.749590 ³ 001.755035 ⁴	Coupteller flach eckig 22 x 22 cm M5383	Plate flat coup square M5383 22 x 22 cm / 8.6 x 8.6 inch	6	001.749620 ² 001.749599 ³ 001.755044 ⁴
Coupschale 28 cm M5381	Bowl coup M5381 28 cm / 11.0 inch	4	001.749612 ² 001.749591 ³ 001.755036 ⁴	Coupteller flach eckig 16,5 x 16,5 cm M5383	Plate flat coup square M5383 16,5 x 16,5 cm / 6.5 x 6.5 inch	6	001.749621 ² 001.749600 ³ 001.755045 ⁴
Coupschale 26 cm M5381	Bowl coup M5381 26 cm / 10.3 inch	6	001.749613 ² 001.749592 ³ 001.755037 ⁴	Coupschale eckig 26 x 26 cm M5384	Bowl coup square M5384 26 x 26 cm / 10.0 x 10.0 inch	4	001.749622 ² 001.749601 ³ 001.755046 ⁴
Coupschale 23 cm M5381	Bowl coup M5381 23 cm / 9.2 inch	6	001.749614 ² 001.749593 ³ 001.755038 ⁴	Coupschale eckig 22 x 22 cm M5384	Bowl coup square M5384 22 x 22 cm / 8.6 x 8.6 inch	6	001.749623 ² 001.749602 ³ 001.755047 ⁴
				Coupschale eckig 25,5 x 18 cm M5386	Bowl coup rectangular M5386 25,5 x 18 cm / 10.0 x 7.0 inch	2	001.749625 ² 001.749604 ³ 001.755049 ⁴
				Coupschale rechteckig 25,5 x 18 cm M5386	Bowl coup rectangular M5386 25,5 x 18 cm / 10.0 x 7.0 inch	2	001.749625 ² 001.749604 ³ 001.755049 ⁴
				Couplatte rechteckig 38 x 14 cm M5388	Platter coup rectangular M5388 38 x 14 cm / 15.0 x 6.6 inch	2	001.749626 ² 001.749605 ³ 001.755050 ⁴



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit





C OUP FINE DINING

»FASHION«





C

COUP FINE DINING

»FASHION«

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	Vollfond airbrushed	reliefiert textured
Kaffeekanne 0,38 ltr.	Coffee pot 0,38 ltr. / 13.3 oz.	2	001.742473 ³ 001.742515 ³	●	
Teekanne 0,65 ltr.	Tea pot 0,65 ltr. / 21.7 oz.	2	001.742484 ⁴ 001.742526 ⁴	●	
Zuckerdose 0,26 ltr. (LIFE)	Sugar bowl (LIFE) 0,26 ltr. / 8.7 oz.	1	001.744627 ² 001.744634 ⁴	●	
Milchkännchen 0,26 ltr. (LIFE)	Creamer (LIFE) 0,26 ltr. / 8.7 oz.	1	001.744628 ² 001.744635 ⁴	●	
Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389	Cup M5389 0,08 ltr. / 2.7 oz.	6	001.742474 ⁴ 001.742516 ⁴	●	
Teeobertasse 0,14 ltr. (LIFE)	Cup (LIFE) 0,14 ltr. / 4.7 oz.	6	001.744625 ² 001.744632 ²	●	
Obere zur Kaffeetasse 0,19 ltr. M5389	Cup M5389 0,19 ltr. / 6.3 oz.	6	001.742475 ⁴ 001.742517 ⁴	●	
Obere zur Cappuccinotasse 0,22 ltr. M5389	Cup M5389 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.742476 ⁴ 001.742518 ⁴	●	
Teeobertasse 0,28 ltr. (LIFE)	Cup (LIFE) 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.744626 ² 001.744633 ³	●	
Obere zur Milchkaffeetasse 0,35 ltr. M5389	Cup M5389 0,35 ltr. / 11.7 oz.	6	001.742477 ² 001.742519 ³	●	

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	Vollfond airbrushed	reliefiert textured
Becher mit Henkel 0,28 ltr. M5389	Mug with handle M5389 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.742478 ² 001.742520 ³	●	
Becher mit Henkel 0,38 ltr. M5389	Mug with handle M5389 0,38 ltr. / 12.7 oz.	1	001.742479 ² 001.742521 ³	●	
Kombi-Untere eckig klein 13 x 13 cm M5387*	Saucer square small** M5387 13 x 13 cm 5.2 x 5.2 inch	6	001.742480 ² 001.742522 ²		●
Kombi-Untere eckig groß 16 x 16 cm M5387**	Saucer square big** M5387 16 x 16 cm 6.3 x 6.3 inch	6	001.742481 ² 001.742523 ³		●
Kombi-Untere rund klein 13,5 cm M5390*	Saucer round small** M5390 13,5 cm / 5.2 inch	6	001.742482 ² 001.742524 ⁴		●
Kombi-Untere rund groß 16,5 cm M5390**	Saucer round big** M5390 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.742483 ² 001.742525 ³		●
Platzteller flach 33 cm M5380	Showplate flat M5380 33 cm / 13.1 inch	4	001.742465 ² 001.742507 ³		●
Coupteller flach 30 cm M5380	Plate flat coup M5380 30 cm / 12.0 inch	6	001.742447 ² 001.742489 ³		●
Coupteller flach 28 cm M5380	Plate flat coup M5380 28 cm / 11.1 inch	6	001.742446 ² 001.742488 ³		●
Coupteller flach 26 cm M5380	Plate flat coup M5380 26 cm / 10.3 inch	6	001.742445 ² 001.742487 ³		●
Coupteller flach 21,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.742444 ² 001.742486 ³		●
Coupteller flach 16,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.742443 ² 001.742485 ³		●

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	Vollfond airbrushed	reliefiert textured
Coupschale 28 cm M5381	Bowl coup M5381 28 cm / 11.0 inch	4	001.742462 ² 001.742504 ⁴	●	
Coupschale 26 cm M5381	Bowl coup M5381 26 cm / 10.3 inch	6	001.742461 ² 001.742503 ³	●	
Coupschale 23 cm M5381	Bowl coup M5381 23 cm / 9.2 inch	6	001.742460 ² 001.742502 ²	●	
Coupschale 20 cm M5381	Bowl coup M5381 20 cm / 7.9 inch	6	001.742459 ² 001.742501 ³	●	
Coupschale 14,5 cm M5381	Bowl coup M5381 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.742458 ² 001.742500 ³	●	
Coupplatte 33 x 18 cm M5379	Platter coup M5379 33 x 18 cm 13.0 x 7.0 inch	2	001.742470 ² 001.742512 ²		●
Coupplatte 40 x 25,5 cm M5379	Platter coup M5379 40 x 25,5 cm 15.9 x 10.2 inch	2	001.742466 ² 001.742508 ³		●
Coupplatte 43 x 19 cm M5379	Platter coup M5379 43 x 19 cm 17.1 x 7.5 inch	2	001.742467 ² 001.742509 ³		●
Coupplatte 35 x 11 cm M5379	Platter coup M5379 35 x 11 cm 13.9 x 4.5 inch	2	001.742469 ² 001.742511 ³		●
Coupplatte 44 x 14 cm M5379	Platter coup M5379 44 x 14 cm 17.4 x 5.6 inch	2	001.742468 ² 001.742510 ³		●
Setplatte 44 cm	Setplatter 44 cm / 17.5 x 5.6 inch	2	001.742472 ² 001.742514 ⁴		●
Schale hoch 0,18 ltr.	Bowl high 0,18 ltr. / 6.3 oz.	6	001.742464 ² 001.742506 ³	●	
Schale nieder 0,21 ltr.	Bowl low 0,21 ltr. / 6.7 oz.	6	001.742463 ² 001.742505 ³	●	



* passend für: Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389, Teeobertasse 0,14 ltr. (LIFE)
 * suitable for cup M5389 0,08 ltr. / 2.7 oz., cup 0,14 ltr. / 4.7 oz. (LIFE)

** passend für: ALLE OBERTASSEN, außer Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389, Teeobertasse 0,14 ltr. (LIFE)
 ** suitable for all cups, except cup M5389 0,08 ltr. / 2.7 oz., cup 0,14 ltr. / 4.7 oz. (LIFE)

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit

C

COUP FINE DINING

»FASHION«

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	Vollfond airbrushed	reliefiert textured
Coupteller flach eckig 29 x 29 cm M5383	Plate flat coup square M5383 29 x 29 cm 11.5 x 11.5 inch	4	001.742451 ² 001.742493 ³		●
Coupteller flach eckig 26 x 26 cm M5383	Plate flat coup square M5383 26 x 26 cm 10.2 x 10.2 inch	6	001.742450 ² 001.742492 ²		●
Coupteller flach eckig 22 x 22 cm M5383	Plate flat coup square M5383 22 x 22 cm 8.7 x 8.7 inch	6	001.742449 ² 001.742491 ³		●
Coupteller flach eckig 16,5 x 16,5 cm M5383	Plate flat coup square M5383 16,5 x 16,5 cm 6.5 x 6.5 inch	6	001.742448 ² 001.742490 ³		●
Coupschale eckig 26 x 26 cm M5384	Bowl coup square M5384 26 x 26 cm 10.2 x 10.2 inch	4	001.742456 ² 001.742498 ³	●	
Coupschale eckig 22 x 22 cm M5384	Bowl coup square M5384 22 x 22 cm 8.6 x 8.6 inch	6	001.742455 ² 001.742497 ³	●	
Coupschale eckig 17,5 x 17,5 cm M5384	Bowl coup square M5384 17,5 x 17,5 cm 6.9 x 6.9 inch	6	001.742454 ² 001.742496 ³	●	
Coupschale eckig 13 x 13 cm M5384	Bowl coup square M5384 13 x 13 cm 5.0 x 5.0 inch	6	001.742453 ² 001.742495 ³	●	
Coupteller flach rechteckig 35 x 20 cm M5385	Plate flat coup rectangular M5385 35 x 20 cm 14.0 x 8.0 inch	2	001.742452 ² 001.742494 ³		●
Coupschale rechteckig 25,5 x 18 cm M5386	Bowl coup rectangular M5386 25,5 x 18 cm 10.2 x 7.0 inch	2	001.742457 ² 001.742499 ³	●	
Coupplatte rechteckig 38 x 14 cm M5388	Platter coup rectangular M5388 38 x 14 cm 15.2 x 5.6 inch	2	001.742471 ² 001.742513 ³		●
Schüssel mit Deckel 3,00 ltr. (LIFE)	Tureen with lid 3,00 ltr. / 100.0 oz. (LIFE)	1	001.744622 ² 001.744629 ³	●	
Sauciere 0,60 ltr. (LIFE)	Gravy boat (LIFE) 0,60 ltr. / 20.0 oz.	1	001.744623 ² 001.744630 ³	●	
Eierbecher mit Ablage (LIFE)	Egg cup with rest (LIFE)	6	001.744624 ² 001.744631 ³	●	

Vollfond **reliefiert** ²»Altrosa« 57270
 airbrushed textured »old rose« 57270

Vollfond **reliefiert** ³»Türkis« 57271
 airbrushed textured »turquoise« 57271



C











COUP FINE DINING










»FASHION«
















C















COUP FINE DINING

»FASHION«

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	Vollfond airbrushed	reliefiert textured
 Kaffeekanne 0,38 ltr.	Coffee pot 0,38 ltr. / 13.3 oz.	2	001.742557 ⁴ 001.742599 ⁵ 001.742641 ⁶	●	
 Teekanne 0,65 ltr.	Tea pot 0,65 ltr. / 21.7 oz.	2	001.742568 ⁴ 001.742610 ⁵ 001.742652 ⁶	●	
 Zuckerdose 0,26 ltr. (LIFE)	Sugar bowl 0,26 ltr. / 8.7 oz. (LIFE)	1	001.744641 ⁴ 001.744648 ⁵ 001.744655 ⁶	●	
 Milchkönnchen 0,26 ltr. (LIFE)	Creamer 0,26 ltr. / 8.7 oz. (LIFE)	1	001.744642 ⁴ 001.744649 ⁵ 001.744656 ⁶	●	
 Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389	Cup M5389 0,08 ltr. / 2.7 oz.	6	001.742558 ⁴ 001.742600 ⁵ 001.742642 ⁶	●	
 Teeobertasse 0,14 ltr. (LIFE)	Cup (LIFE) 0,14 ltr. / 4.7 oz.	6	001.744639 ⁴ 001.744646 ⁵ 001.744653 ⁶	●	
 Obere zur Kaffeetasse 0,19 ltr. M5389	Cup M5389 0,19 ltr. / 6.3 oz.	6	001.742559 ⁴ 001.742601 ⁵ 001.742643 ⁶	●	
 Obere zur Cappuccinotasse 0,22 ltr. M5389	Cup M5389 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.742560 ⁴ 001.742602 ⁵ 001.742644 ⁶	●	
 Teeobertasse 0,28 ltr. (LIFE)	Cup (LIFE) 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.744640 ⁴ 001.744647 ⁵ 001.744654 ⁶	●	
 Obere zur Milchkafeetasse 0,35 ltr. M5389	Cup M5389 0,35 ltr. / 11.7 oz.	6	001.742561 ⁴ 001.742603 ⁵ 001.742645 ⁶	●	

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	Vollfond airbrushed	reliefiert textured
 Becher mit Henkel 0,28 ltr. M5389	Mug with handle M5389 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.742562 ⁴ 001.742604 ⁵ 001.742646 ⁶	●	
 Becher mit Henkel 0,38 ltr. M5389	Mug with handle M5389 0,38 ltr. / 12.7 oz.	1	001.742563 ⁴ 001.742605 ⁵ 001.742647 ⁶	●	
 Kombi-Untere eckig klein 13 x 13 cm M5387*	Saucer square small* M5387 13 x 13 cm 5.2 x 5.2 inch	6	001.742564 ⁴ 001.742606 ⁵ 001.742648 ⁶		●
 Kombi-Untere eckig groß 16 x 16 cm M5387**	Saucer square big** M5387 16 x 16 cm 6.3 x 6.3 inch	6	001.742565 ⁴ 001.742607 ⁵ 001.742649 ⁶		●
 Kombi-Untere rund klein 13,5 cm M5390*	Saucer round small** M5390 13,5 cm / 5.2 inch	6	001.742566 ⁴ 001.742608 ⁵ 001.742650 ⁶		●
 Kombi-Untere rund groß 16,5 cm M5390**	Saucer round big** M5390 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.742567 ⁴ 001.742609 ⁵ 001.742651 ⁶		●
 Platzteller flach 33 cm M5380	Showplate flat M5380 33 cm / 13.1 inch	4	001.742549 ⁴ 001.742591 ⁵ 001.742633 ⁶		●
 Coupteller flach 30 cm M5380	Plate flat coup M5380 30 cm / 12.0 inch	6	001.742531 ⁴ 001.742573 ⁵ 001.742615 ⁶		●
 Coupteller flach 28 cm M5380	Plate flat coup M5380 28 cm / 11.1 inch	6	001.742530 ⁴ 001.742572 ⁵ 001.742614 ⁶		●
 Coupteller flach 26 cm M5380	Plate flat coup M5380 26 cm / 10.3 inch	6	001.742529 ⁴ 001.742571 ⁵ 001.742613 ⁶		●

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	Vollfond airbrushed	reliefiert textured
 Coupteller flach 21,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.742528 ⁴ 001.742570 ⁵ 001.742612 ⁶		●
 Coupteller flach 16,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.742527 ⁴ 001.742569 ⁵ 001.742611 ⁶		●
 Coupschale 28 cm M5381	Bowl coup M5381 28 cm / 11.0 inch	4	001.742546 ⁴ 001.742588 ⁵ 001.742630 ⁶	●	
 Coupschale 26 cm M5381	Bowl coup M5381 26 cm / 10.3 inch	6	001.742545 ⁴ 001.742587 ⁵ 001.742629 ⁶	●	
 Coupschale 23 cm M5381	Bowl coup M5381 23 cm / 9.2 inch	6	001.742544 ⁴ 001.742586 ⁵ 001.742628 ⁶	●	
 Coupschale 20 cm M5381	Bowl coup M5381 20 cm / 7.9 inch	6	001.742543 ⁴ 001.742585 ⁵ 001.742627 ⁶	●	
 Coupschale 14,5 cm M5381	Bowl coup M5381 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.742542 ⁴ 001.742584 ⁵ 001.742626 ⁶	●	
 Coupplatte 33 x 18 cm M5379	Platter coup M5379 33 x 18 cm 13.0 x 7.0 inch	2	001.742554 ⁴ 001.742596 ⁵ 001.742638 ⁶		●
 Coupplatte 40 x 25,5 cm M5379	Platter coup M5379 40 x 25,5 cm 15.9 x 10.2 inch	2	001.742550 ⁴ 001.742592 ⁵ 001.742634 ⁶		●
 Coupplatte 43 x 19 cm M5379	Platter coup M5379 43 x 19 cm 17.1 x 7.5 inch	2	001.742551 ⁴ 001.742593 ⁵ 001.742635 ⁶		●
 Coupplatte 35 x 11 cm M5379	Platter coup M5379 35 x 11 cm 13.9 x 4.5 inch	2	001.742553 ⁴ 001.742595 ⁵ 001.742637 ⁶		●
 Coupplatte 44 x 14 cm M5379	Platter coup M5379 44 x 14 cm 17.4 x 5.6 inch	2	001.742552 ⁴ 001.742594 ⁵ 001.742636 ⁶		●
 Setplatte 44 cm	Setplatter 44 cm / 17.5 x 5.6 inch	2	001.742556 ⁴ 001.742598 ⁵ 001.742640 ⁶		●
 Schale hoch 0,18 ltr.	Bowl high 0,18 ltr. / 6.3 oz.	6	001.742548 ⁴ 001.742590 ⁵ 001.742632 ⁶	●	
 Schale nieder 0,21 ltr.	Bowl low 0,21 ltr. / 6.7 oz.	6	001.742547 ⁴ 001.742589 ⁵ 001.742631 ⁶	●	

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	Vollfond airbrushed	reliefiert textured
 Coupteller flach eckig 29 x 29 cm M5383	Plate flat coup square M5383 29 x 29 cm 11.5 x 11.5 inch	4	001.742535 ⁴ 001.742577 ⁵ 001.742619 ⁶		●
 Coupteller flach eckig 26 x 26 cm M5383	Plate flat coup square M5383 26 x 26 cm 10.2 x 10.2 inch	6	001.742534 ⁴ 001.742576 ⁵ 001.742618 ⁶		●
 Coupteller flach eckig 22 x 22 cm M5383	Plate flat coup square M5383 22 x 22 cm 8.7 x 8.7 inch	6	001.742533 ⁴ 001.742575 ⁵ 001.742617 ⁶		●
 Coupteller flach eckig 16,5 x 16,5 cm M5383	Plate flat coup square M5383 16,5 x 16,5 cm 6.5 x 6.5 inch	6	001.742532 ⁴ 001.742574 ⁵ 001.742616 ⁶		●
 Coupschale eckig 26 x 26 cm M5384	Bowl coup square M5384 26 x 26 cm 10.2 x 10.2 inch	4	001.742540 ⁴ 001.742582 ⁵ 001.742624 ⁶	●	
 Coupschale eckig 22 x 22 cm M5384	Bowl coup square M5384 22 x 22 cm 8.6 x 8.6 inch	6	001.742539 ⁴ 001.742581 ⁵ 001.742623 ⁶	●	
 Coupschale eckig 17,5 x 17,5 cm M5384	Bowl coup square M5384 17,5 x 17,5 cm 6.9 x 6.9 inch	6	001.742538 ⁴ 001.742580 ⁵ 001.742622 ⁶	●	
 Coupschale eckig 13 x 13 cm M5384	Bowl coup square M5384 13 x 13 cm 5.0 x 5.0 inch	6	001.742537 ⁴ 001.742579 ⁵ 001.742621 ⁶	●	
 Coupteller flach rechteckig 35 x 20 cm M5385	Plate flat coup rectangular M5385 35 x 20 cm 14.0 x 8.0 inch	2	001.742536 ⁴ 001.742578 ⁵ 001.742620 ⁶		●
 Coupschale rechteckig 25,5 x 18 cm M5386	Bowl coup rectangular M5386 25,5 x 18 cm 10.2 x 7.0 inch	2	001.742541 ⁴ 001.742583 ⁵ 001.742625 ⁶	●	
 Coupplatte rechteckig 38 x 14 cm M5388	Platter coup rectangular M5388 38 x 14 cm 15.2 x 5.6 inch	2	001.742555 ⁴ 001.742597 ⁵ 001.742639 ⁶		●
 Schüssel mit Deckel 3,00 ltr. (LIFE)	Tureen with lid 3,00 ltr. / 100.0 oz. (LIFE)	1	001.744636 ⁴ 001.744643 ⁵ 001.744650 ⁶	●	
 Sauciere 0,60 ltr. (LIFE)	Gravy boat 0,60 ltr. / 20.0 oz. (LIFE)	1	001.744637 ⁴ 001.744644 ⁵ 001.744651 ⁶	●	
 Eierbecher mit Ablage (LIFE)	Egg cup with rest (LIFE)	6	001.744638 ⁴ 001.744645 ⁵ 001.744652 ⁶	●	

Vollfond reliefiert
airbrushed textured
⁴ »Grau« 57272
»grey« 57272

Vollfond reliefiert
airbrushed textured
⁵ »Anthrazit« 57273
»anthracite« 57273

Vollfond reliefiert
airbrushed textured
⁶ »Schwarz« 57350
»black« 57350

* passend für: Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389, Teeobertasse 0,14 ltr. (LIFE)

** suitable for cup M5389 0,08 ltr. / 2.7 oz., cup 0,14 ltr. / 4.7 oz. (LIFE)

** passend für: ALLE OBERTASSEN, außer Obere zur Moccataste 0,08 ltr. M5389, Teeobertasse 0,14 ltr. (LIFE)

*** suitable for all cups, except cup M5389 0,08 ltr. / 2.7 oz., cup 0,14 ltr. / 4.7 oz. (LIFE)

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit




C OUP FINE DINING

»COUNTRY LIFE«

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Platzteller flach 33 cm M5380	Showplate flat M5380 33 cm / 13.1 inch	4	001.731546 ² 001.731560 ³
Coupteller flach 30 cm M5380	Plate flat coup M5380 30 cm / 12.0 inch	6	001.731540 ² 001.731554 ³
Coupteller flach 28 cm M5380	Plate flat coup M5380 28 cm / 11.1 inch	6	001.731539 ² 001.731553 ³
Coupteller flach 26 cm M5380	Plate flat coup M5380 26 cm / 10.3 inch	6	001.731538 ² 001.731552 ³
Coupteller flach 21,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.731537 ² 001.731551 ³
Coupteller flach 16,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.731536 ² 001.731550 ³
Coupschale 28 cm M5381	Bowl coup M5381 28 cm / 11.0 inch	4	001.731545 ² 001.731559 ³
Coupschale 26 cm M5381	Bowl coup M5381 26 cm / 10.3 inch	6	001.731544 ² 001.731558 ³
Coupschale 23 cm M5381	Bowl coup M5381 23 cm / 9.2 inch	6	001.731543 ² 001.731557 ³
Coupschale 20 cm M5381	Bowl coup M5381 20 cm / 7.9 inch	6	001.731542 ² 001.731556 ³
Coupschale 14,5 cm M5381	Bowl coup M5381 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.731541 ² 001.731555 ³
Couplatte 33 x 18 cm M5379	Platter coup M5379 33 x 18 cm / 13.0 x 7.0 inch	2	001.733793 ² 001.733795 ³
Couplatte 40 x 25,5 cm M5379	Platter coup M5379 40 x 25,5 cm / 15.9 x 10.2 inch	2	001.731547 ² 001.731561 ³
Couplatte 43 x 19 cm M5379	Platter coup M5379 43 x 19 cm / 17.1 x 7.5 inch	2	001.731548 ² 001.731562 ³
Couplatte 35 x 11 cm M5379	Platter coup M5379 35 x 11 cm / 13.9 x 4.5 inch	2	001.733792 ² 001.733794 ³
Couplatte 44 x 14 cm M5379	Platter coup M5379 44 x 14 cm / 17.4 x 5.6 inch	2	001.731549 ² 001.731563 ³
Setplatte 44 cm	Setplatter 44 cm / 17.5 x 5.6 inch	2	001.732812 ² 001.732815 ³
Schale hoch 0,18 ltr.	Bowl high 0,18 ltr. / 6.3 oz.	6	001.732811 ² 001.732814 ³
Schale nieder 0,21 ltr.	Bowl low 0,21 ltr. / 6.7 oz.	6	001.732810 ² 001.732813 ³

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Kaffeekanne 1 0,36 ltr.	Coffee pot 1 0,36 ltr. / 12.0 oz.	2	001.731968 ² 001.731991 ³
Zuckerdose 2 0,23 ltr.	Sugar bowl 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.731969 ² 001.731992 ³
Gießer 2 0,23 ltr.	Creamer 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.731970 ² 001.731993 ³
Obere zur Espressotasse 1132 0,09 ltr.	Cup 1132 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.731972 ² 001.731995 ³
Untere zur Espressotasse 1132 11,8 cm	Saucer 1132 11,8 cm / 4.7 inch	6	001.731971 ² 001.731994 ³
Obere 1163 0,18 ltr.	Cup 1163 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.731977 ² 001.732001 ³
Untere 1163 14,7 cm	Saucer 1163 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.731976 ² 001.731999 ³
Obere zur Cappuccinotasse 1131 0,22 ltr.	Cup 1131 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.731975 ² 001.731998 ³
Untere zur Cappuccinotasse 1131 14,7 cm	Saucer 1131 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.731974 ² 001.731997 ³
Obere 1164 0,37 ltr.	Cup 1164 0,37 ltr. / 12.3 oz.	6	001.731979 ² 001.732003 ³
Untere 1164 15,9 cm	Saucer 1164 15,9 cm / 6.3 inch	6	001.731978 ² 001.732002 ³
Obere 5041 ohne Henkel 0,50 ltr.	Cup without handle 5041 0,50 ltr. / 16.7 oz.	6	001.731973 ² 001.731996 ³
Becher 5005 0,25 ltr.	Mug with handle non stackable 5005 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.731989 ² 001.732004 ³
Becher 5025 0,40 ltr.	Mug with handle non stackable 5025 0,40 ltr. / 13.3 oz.	6	001.731990 ² 001.732005 ³



2 »Champagne« 57010

3 »Petrol« 57011

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit

C OUP FINE DINING


»COUNTRY LIFE«



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Platzteller flach 33 cm M5380	Showplate flat M5380 33 cm / 13.1 inch	4	001.731574 ⁴ 001.731588 ⁶
Coupteller flach 30 cm M5380	Plate flat coup M5380 30 cm / 12.0 inch	6	001.731568 ⁴ 001.731582 ⁶
Coupteller flach 28 cm M5380	Plate flat coup M5380 28 cm / 11.1 inch	6	001.731567 ⁴ 001.731581 ⁶
Coupteller flach 26 cm M5380	Plate flat coup M5380 26 cm / 10.3 inch	6	001.731566 ⁴ 001.731580 ⁶
Coupteller flach 21,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.731565 ⁴ 001.731579 ⁶
Coupteller flach 16,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.731564 ⁴ 001.731578 ⁶
Coupschale 28 cm M5381	Bowl coup M5381 28 cm / 11.0 inch	4	001.731573 ⁴ 001.731587 ⁶
Coupschale 26 cm M5381	Bowl coup M5381 26 cm / 10.3 inch	6	001.731572 ⁴ 001.731586 ⁶
Coupschale 23 cm M5381	Bowl coup M5381 23 cm / 9.2 inch	6	001.731571 ⁴ 001.731585 ⁶
Coupschale 20 cm M5381	Bowl coup M5381 20 cm / 7.9 inch	6	001.731570 ⁴ 001.731584 ⁶
Coupschale 14,5 cm M5381	Bowl coup M5381 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.731569 ⁴ 001.731583 ⁶
Couplatte 33 x 18 cm M5379	Platter coup M5379 33 x 18 cm / 13.0 x 7.0 inch	2	001.733797 ⁴ 001.733799 ⁶
Couplatte 40 x 25,5 cm M5379	Platter coup M5379 40 x 25,5 cm / 15.9 x 10.2 inch	2	001.731575 ⁴ 001.731589 ⁶
Couplatte 43 x 19 cm M5379	Platter coup M5379 43 x 19 cm / 17.1 x 7.5 inch	2	001.731576 ⁴ 001.731590 ⁶
Couplatte 35 x 11 cm M5379	Platter coup M5379 35 x 11 cm / 13.9 x 4.5 inch	2	001.733796 ⁴ 001.733798 ⁶
Couplatte 44 x 14 cm M5379	Platter coup M5379 44 x 14 cm / 17.4 x 5.6 inch	2	001.731577 ⁴ 001.731591 ⁶
Setplatte 44 cm	Setplatter 44 cm / 17.5 x 5.6 inch	2	001.732818 ⁴ 001.732821 ⁶
Schale hoch 0,18 ltr.	Bowl high 0,18 ltr. / 6.3 oz.	6	001.732817 ⁴ 001.732820 ⁶
Schale nieder 0,21 ltr.	Bowl low 0,21 ltr. / 6.7 oz.	6	001.732816 ⁴ 001.732819 ⁶



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Kaffeekanne 1 0,36 ltr.	Coffee pot 1 0,36 ltr. / 12.0 oz.	2	001.732006 ⁴ 001.732020 ⁶
Zuckerdose 2 0,23 ltr.	Sugar bowl 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.732007 ⁴ 001.732021 ⁶
Gießer 2 0,23 ltr.	Creamer 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.732008 ⁴ 001.732022 ⁶
Obere zur Espressotasse 1132 0,09 ltr.	Cup 1132 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.732010 ⁴ 001.732024 ⁶
Untere zur Espressotasse 1132 11,8 cm	Saucer 1132 11,8 cm / 4.7 inch	6	001.732009 ⁴ 001.732023 ⁶
Obere 1163 0,18 ltr.	Cup 1163 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.732015 ⁴ 001.732029 ⁶
Untere 1163 14,7 cm	Saucer 1163 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.732014 ⁴ 001.732028 ⁶
Obere zur Cappuccinotasse 1131 0,22 ltr.	Cup 1131 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.732013 ⁴ 001.732027 ⁶
Untere zur Cappuccinotasse 1131 14,7 cm	Saucer 1131 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.732012 ⁴ 001.732026 ⁶
Obere 1164 0,37 ltr.	Cup 1164 0,37 ltr. / 12.3 oz.	6	001.732017 ⁴ 001.732031 ⁶
Untere 1164 15,9 cm	Saucer 1164 15,9 cm / 6.3 inch	6	001.732016 ⁴ 001.732030 ⁶
Obere 5041 ohne Henkel 0,50 ltr.	Cup without handle 5041 0,50 ltr. / 16.7 oz.	6	001.732011 ⁴ 001.732025 ⁶
Becher 5005 0,25 ltr.	Mug with handle non stackable 5005 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.732018 ⁴ 001.732032 ⁶
Becher 5025 0,40 ltr.	Mug with handle non stackable 5025 0,40 ltr. / 13.3 oz.	6	001.732019 ⁴ 001.732033 ⁶



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit



C












COUP FINE DINING


»FANTASTIC«

C

COUP FINE DINING

»FANTASTIC«

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
 Platzteller flach 33 cm M5380	Showplate flat M5380 33 cm / 13.0 inch	4	001.736067 ² 001.736071 ¹ 001.736075 ³ 001.736079 ⁴ 001.749512 ⁶	 Coupschale 28 cm M5381	Bowl coup M5381 28 cm / 11.0 inch	4	001.736066 ² 001.736070 ¹ 001.736074 ³ 001.736078 ⁴ 001.749518 ⁶
 Coupteller flach 30 cm M5380	Plate flat coup M5380 30 cm / 12.0 inch	6	001.736065 ² 001.736069 ¹ 001.736073 ³ 001.736077 ⁴ 001.749513 ⁶	 Coupschale 26 cm M5381	Bowl coup M5381 26 cm / 10.3 inch	6	001.736286 ² 001.736316 ¹ 001.736346 ³ 001.736376 ⁴ 001.749519 ⁶
 Coupteller flach 28 cm M5380	Plate flat coup M5380 28 cm / 11.0 inch	6	001.736282 ² 001.736312 ¹ 001.736342 ³ 001.736372 ⁴ 001.749514 ⁶	 Coupschale 23 cm M5381	Bowl coup M5381 23 cm / 9.2 inch	6	001.736285 ² 001.736315 ¹ 001.736345 ³ 001.736375 ⁴ 001.749520 ⁶
 Coupteller flach 26 cm M5380	Plate flat coup M5380 26 cm / 10.3 inch	6	001.736064 ² 001.736068 ¹ 001.736072 ³ 001.736076 ⁴ 001.749515 ⁶	 Coupschale 20 cm M5381	Bowl coup M5381 20 cm / 7.9 inch	6	001.736284 ² 001.736314 ¹ 001.736344 ³ 001.736374 ⁴ 001.749521 ⁶
 Coupteller flach 21,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.736281 ² 001.736311 ¹ 001.736341 ³ 001.736371 ⁴ 001.749516 ⁶	 Coupschale 14,5 cm M5381	Bowl coup M5381 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.736283 ² 001.736313 ¹ 001.736343 ³ 001.736373 ⁴ 001.749522 ⁶
 Coupteller flach 16,5 cm M5380	Plate flat coup M5380 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.736280 ² 001.736310 ¹ 001.736340 ³ 001.736370 ⁴ 001.749517 ⁶				






























2 »Royalblau« 57122 »royal blue« 57122

3 »Türkis« 57123 »turquoise« 57123

4 »Gru« 57124 »grey« 57124

5 »Caramel« 57125 »caramel« 57125

6 »Ziegelrot« 57126 »brick red« 57126

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
 Coupplatte 33 x 18 cm M5379	Platter coup M5379 33 x 18 cm / 13.0 x 7.0 inch	2	001.736293 ² 001.736323 ¹ 001.736353 ³ 001.736383 ⁴ 001.749523 ⁶	 Kaffeekanne 1 0,36 ltr.	Coffee pot 1 0,36 ltr. / 12.0 oz.	2	001.736295 ² 001.736325 ¹ 001.736355 ³ 001.736385 ⁴ 001.749531 ⁶
 Coupplatte 40 x 25,5 cm M5379	Platter coup M5379 40 x 25,5 cm / 16.0 x 10.2 inch	2	001.736289 ² 001.736319 ¹ 001.736349 ³ 001.736379 ⁴ 001.749524 ⁶	 Zuckerdose 2 0,23 ltr.	Sugar bowl 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.736296 ² 001.736326 ¹ 001.736356 ³ 001.736386 ⁴ 001.749532 ⁶
 Coupplatte 43 x 19 cm M5379	Platter coup M5379 43 x 19 cm / 17.1 x 7.5 inch	2	001.736290 ² 001.736320 ¹ 001.736350 ³ 001.736380 ⁴ 001.749525 ⁶	 Gießer 2 0,23 ltr.	Creamer 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.736297 ² 001.736327 ¹ 001.736357 ³ 001.736387 ⁴ 001.749533 ⁶
 Coupplatte 35 x 11 cm M5379	Platter coup M5379 35 x 11 cm / 13.9 x 4.5 inch	2	001.736292 ² 001.736322 ¹ 001.736352 ³ 001.736382 ⁴ 001.749526 ⁶	 Obere zur Espressotasse 1132 0,09 ltr.	Cup 1132 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.736299 ² 001.736329 ¹ 001.736359 ³ 001.736389 ⁴ 001.749535 ⁶
 Coupplatte 44 x 14 cm M5379	Platter coup M5379 44 x 14 cm / 17.3 x 5.6 inch	2	001.736291 ² 001.736321 ¹ 001.736351 ³ 001.736381 ⁴ 001.749527 ⁶	 Untere zur Espressotasse 1132 11,8 cm	Saucer 1132 11,8 cm / 4.7 inch	6	001.736298 ² 001.736328 ¹ 001.736358 ³ 001.736388 ⁴ 001.749534 ⁶
 Setplatte 44 cm	Setplatter 44 cm / 17.5 x 5.6 inch	2	001.736294 ² 001.736324 ¹ 001.736354 ³ 001.736384 ⁴ 001.749528 ⁶	 Obere 1163 0,18 ltr.	Cup 1163 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.736304 ² 001.736334 ¹ 001.736364 ³ 001.736394 ⁴ 001.749536 ⁶
 Schale hoch 0,18 ltr.	Bowl high 0,18 ltr. / 6.3 oz.	6	001.736288 ² 001.736318 ¹ 001.736348 ³ 001.736378 ⁴ 001.749529 ⁶	 Untere 1163 14,7 cm	Saucer 1163 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.736303 ² 001.736333 ¹ 001.736363 ³ 001.736393 ⁴ 001.749537 ⁶
 Schale nieder 0,21 ltr.	Bowl low 0,21 ltr. / 6.6 oz.	6	001.736287 ² 001.736317 ¹ 001.736347 ³ 001.736377 ⁴ 001.749530 ⁶	 Obere zur Cappuccinotasse 1131 0,22 ltr.	Cup 1131 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.736302 ² 001.736332 ¹ 001.736362 ³ 001.736392 ⁴ 001.749538 ⁶
 Foodbowl 13 cm	Foodbowl 13 cm	4	001.757112 ² 001.757117 ¹ 001.757122 ³ 001.757127 ⁴ 001.757132 ⁶	 Untere zur Cappuccinotasse 1131 14,7 cm	Saucer 1131 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.736301 ² 001.736331 ¹ 001.736361 ³ 001.736391 ⁴ 001.749539 ⁶
 Foodbowl 17,5 cm	Foodbowl 17,5 cm	2	001.757113 ² 001.757118 ¹ 001.757123 ³ 001.757128 ⁴ 001.757133 ⁶	 Obere 1164 0,37 ltr.	Cup 1164 0,37 ltr. / 12.3 oz.	6	001.736306 ² 001.736336 ¹ 001.736366 ³ 001.736396 ⁴ 001.749540 ⁶
 Foodbowl 20 cm	Foodbowl 20 cm	2	001.757114 ² 001.757119 ¹ 001.757124 ³ 001.757129 ⁴ 001.757134 ⁶	 Untere 1164 15,9 cm	Saucer 1164 15,9 cm / 6.3 inch	6	001.736305 ² 001.736335 ¹ 001.736365 ³ 001.736395 ⁴ 001.749541 ⁶
 Foodbowl 25 cm	Foodbowl 25 cm	2	001.757115 ² 001.757120 ¹ 001.757125 ³ 001.757130 ⁴ 001.757135 ⁶	 Obere 5041 ohne Henkel 0,50 ltr.	Cup 5041 without handle 0,50 ltr. / 16.7 oz.	6	001.736300 ² 001.736330 ¹ 001.736360 ³ 001.736390 ⁴ 001.749542 ⁶
 Foodbowl 28 cm	Foodbowl 28 cm	2	001.757116 ² 001.757121 ¹ 001.757126 ³ 001.757131 ⁴ 001.757136 ⁶	 Becher 5005 0,25 ltr.	Mug with handle 5005 0,25 ltr. / 8.3 oz. non stackable	6	001.736307 ² 001.736337 ¹ 001.736367 ³ 001.736397 ⁴ 001.749543 ⁶
				 Becher 5025 0,40 ltr.	Mug with handle 5025 0,40 ltr. / 13.3 oz. non stackable	6	001.736308 ² 001.736338 ¹ 001.736368 ³ 001.736398 ⁴ 001.749544 ⁶

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
 Kaffeekeanne 1 0,38 ltr.	Coffee pot 1 0,38 ltr. / 12.7 oz.	2	001.700797
 Teekanne 1 0,45 ltr.	Tea pot 1 0,45 ltr. / 15.0 oz.	2	001.700798
 Stövchen 1069 klein	Warming plate 1069 small	1	001.700822
 Teesieb Finum (ACCESSOIRE)	Tea strainer (ACCESSOIRE)	2	001.750850
 Teesiebablagebehälter	Rest for tea strainer	6	001.700819
 Zuckerdose 2 0,21 ltr.	Sugar bowl 2 0,21 ltr. / 7.0 oz.	1	001.700799
 Gießer 00 0,03 ltr.	Creamer 00 0,03 ltr. / 1.0 oz.	12	001.700800
 Gießer 1 0,15 ltr.	Creamer 1 0,15 ltr. / 5.0 oz.	1	001.700801
 Gießer 2 0,25 ltr.	Creamer 2 0,25 ltr. / 8.3 oz.	1	001.700802
 Obere zur Moccatasse 0,08 ltr.	Cup 0,08 ltr. / 2.7 oz.	12	001.700810
 Untere zur Moccatasse 13,5 cm	Saucer 13,5 cm / 5.3 inch	12	001.700809
 Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.700812
 Kombi-Untere 1 17,1 cm	Saucer 1 17,1 cm / 6.7 inch	6	001.700811
 Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 ltr.	Cup 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.700816
 Kombi-Untere 1 17,1 cm	Saucer 1 17,1 cm / 6.7 inch	6	001.700811
 Becher mit Henkel 0,28 ltr.	Mug with handle 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.700820
 Obere zur Moccatasse Tulpe 0,08 ltr.	Cup non stackable 0,08 ltr. / 2.7 oz.	12	001.700806
 Untere zur Moccatasse 13,5 cm	Saucer 13,5 cm / 5.3 inch	12	001.700809
 Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,23 ltr.	Cup non stackable 0,23 ltr. / 7.7 oz.	6	001.700808
 Kombi-Untere 1 17,1 cm	Saucer 1 17,1 cm / 6.7 inch	6	001.700811
 Becher mit Henkel Tulpe 0,30 ltr.	Mug with handle non stackable 0,30 ltr. / 10.0 oz.	6	001.700821
 Teller flach 31,5 cm	Plate flat 31,5 cm / 12.4 inch	6	001.701737
 Teller flach 29 cm	Plate flat 29 cm / 11.4 inch	6	001.700775
 Teller flach 26 cm	Plate flat 26 cm / 10.3 inch	6	001.700772
Teller flach 22,5 cm	Plate flat 22,5 cm / 9.0 inch	6	001.700774
Teller flach 19 cm	Plate flat 19 cm / 7.7 inch	6	001.700771
Teller flach 17 cm	Plate flat 17 cm / 6.8 inch	6	001.700770

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
 Teller tief 23 cm	Plate deep 23 cm / 9.3 inch	6	001.700776
 Salatteller 20 cm	Salad plate 20 cm / 8.0 inch	6	001.700784
 Pastateller tief 30 cm	Pasta plate deep 30 cm / 11.7 inch	2	001.700785
 Pastateller tief 27 cm	Pasta plate deep 27 cm / 10.7 inch	2	001.700786
 Obere zur Suppentasse 0,27 ltr.	Soup cup 0,27 ltr. / 9.0 oz.	6	001.700778
 Kombi-Untere 1 17,1 cm	Saucer 1 17,1 cm / 6.7 inch	6	001.700811
 Eventbowl oval 5257 18 cm	Eventbowl oval 5257 18 cm / 7.0 x 5.0 inch	2	001.700779
 Sauciere 0,50 ltr.	Gravy boat 0,50 ltr. / 16.7 oz.	2	001.700787
 Buttersauciere 0,15 ltr.	Gravy boat 0,15 ltr. / 5.0 oz.	4	001.700790
 Butternäpfchen klein* 5,5 cm	Butter pad small* 0,06 ltr. / 2.0 oz.	2	001.703727
 Butternäpfchen groß** 8 cm	Butter pad large** 0,13 ltr. / 4.3 oz.	2	001.703726
 Dessertschale 15 cm	Bowl round 15 cm / 5.7 inch	4	001.700780
 Schüssel rund 18 cm	Bowl round 18 cm / 7.4 inch	2	001.705623
 Schüssel rund 23 cm	Bowl round 23 cm / 9.2 inch	2	001.700781
 Platte oval 33 cm	Oval plate flat 33 cm / 13.0 x 10.4 inch	2	001.700795
 Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.700791
 Eventteller tief rund 26 cm	Eventplate deep round 26 cm / 10.6 inch	2	001.712395

* passende Untere: Untere zur Moccatasse / suitable for saucer 13,5 cm / 5.3 inch

** passende Untere: Kombi-Untere / suitable for saucer 1 17,1 cm / 6.7 inch

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit

²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



GOOD MOOD

WEISS WHITE | »BLACK LINE«



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Kaffeekanne 1 0,38 ltr.	Coffee pot 1 0,38 ltr. / 13.3 oz.	2	001.751096 ² 001.755599 ³
Zuckerdose mit Deckel 0,18 ltr.	Sugar Bowl 0,18 ltr. / 6.3 oz.	1	001.751108 ² 001.755600 ³
Gießer 0,14 ltr.	Creamer 0,14 ltr. / 4.7 oz.	1	001.751102 ² 001.755601 ³
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.3 oz.	6	001.751103 ² 001.755602 ³
Untere 13 cm M5402-13	Saucer M5402-13 13 cm / 5.2 inch	6	001.751099 ² 001.755603 ³
Obere zur Kaffeetasse 0,18 ltr.	Cup 0,18 ltr. / 6.3 oz.	6	001.751104 ² 001.755604 ³
Obere zur Cappuccinotasse 0,25 ltr.	Cup 0,25 ltr. / cup 8.7 oz.	6	001.751107 ² 001.755605 ³
Becher mit Henkel 0,28 ltr.	Mug with handle 0,28 ltr. / 9.7 oz.	6	001.751106 ² 001.755606 ³
Kombi-Untere 16 cm M5402-16	Combi saucer M5402-16 16 cm / 6.3 inch	6	001.751105 ² 001.755607 ³
Teller flach rund 30 cm M5397-30	Plate flat M5397-30 30 cm / 11.9 inch	2	001.751089 ² 001.755608 ³
Teller flach rund 28 cm M5397-28	Plate flat M5397-28 28 cm / 11.1 inch	2	001.751088 ² 001.755609 ³
Teller flach rund 26 cm M5397-26	Plate flat M5397-26 26 cm / 10.2 inch	6	001.751087 ² 001.755610 ³
Teller flach rund 21 cm M5397-21	Plate flat M5397-21 21 cm / 8.2 inch	6	001.751430 ² 001.755611 ³
Teller flach rund 16 cm M5397-16	Plate flat M5397-16 16 cm / 6.3 inch	6	001.751086 ² 001.755612 ³
Teller flach oval 29 cm M5398-29x21	Plate flat oval M5398-29 29 x 21 cm / 11.6 x 8.3 inch	2	001.751093 ² 001.755613 ³
Teller flach oval 32 cm M5398-32x23	Plate flat oval M5398-32 32 x 23 cm / 12.7 x 9.0 inch	2	001.751094 ² 001.755614 ³
Teller flach oval 36 cm M5398-36x26	Plate flat oval M5398-36 36 x 26 cm / 14.4 x 10.2 inch	2	001.751095 ² 001.755615 ³

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Schale halbhoch 12 cm M5399-12	Bowl semi-high M5399-12 12 cm / 4.8 inch	2	001.751424 ² 001.755616 ³
Schale halbhoch 16 cm M5399-16	Bowl semi-high M5399-16 16 cm / 6.3 inch	2	001.751090 ² 001.755617 ³
Schale halbhoch 21 cm M5399-21	Bowl semi-high M5399-21 21 cm / 8.2 inch	1	001.751091 ² 001.755618 ³
Schale halbhoch 26 cm M5399-26	Bowl semi-high M5399-26 26 cm / 10.3 inch	1	001.751092 ² 001.755619 ³
Schale hoch 16 cm M5400-16	Bowl high M5400-16 16 cm / 6.4 inch	1	001.751425 ² 001.755620 ³
Schale hoch 21 cm M5400-21	Bowl high M5400-21 21 cm / 8.4 inch	1	001.751426 ² 001.755621 ³
Coupteller tief 16 cm M5404-16	Plate deep coup M5404-16 16 cm / 6.3 inch	4	001.751428 ² 001.755622 ³
Coupteller tief 21 cm M5404-21	Plate deep coup M5404-21 21 cm / 8.3 inch	2	001.751427 ² 001.755623 ³
Coupteller tief 26 cm M5404-26	Plate deep coup M5404-26 26 cm / 10.3 inch	2	001.751429 ² 001.755624 ³
Dipschale hoch 8 cm	Bowl high 8 cm / 3.1 inch	6	001.751100 ² 001.755625 ³
Dipschale nieder 8 cm M5403	Bowl low M5403 8 cm / 3.1 inch	6	001.751101 ² 001.755626 ³

²weiß uni / white



³»Black Line« 10826



The saucers are moulded deep so that cups and mugs remain standing safely in the hollow of the saucer, even if tipped to an extreme angle.



Die Untertassen sind tiefer gemuldet, damit die Obertassen und Becher selbst in einem extremen Neigungswinkel absolut rutschsicher im Spiegel der Untertasse stehen.



Die Becherhenkel sind groß gestaltet und gut zu greifen. Sie liegen angenehm und sicher in der Hand. Ein zusätzlicher Schutzsteg verhindert ein Verbrennen der Finger. The mug handles are designed to be big and easy to grasp. Additional protection prevents users from burning their fingers.



IMPERIAL

VITALIS

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeekanne 1 0,35 ltr.	Coffee pot 1 0,35 ltr. / 11.8 oz.	2	001.560532
Zuckerdose 2 0,20 ltr.	Sugar bowl 2 0,20 ltr. / 6.7 oz.	1	001.564493
Gießer 4 0,15 ltr.	Creamer 4 0,15 ltr. / 5.0 oz.	1	001.565946
Gießer 5 0,30 ltr.	Creamer 5 0,30 ltr. / 10.0 oz.	1	001.566735
Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.570565
Kombi-Untere 1 15,1 cm	Saucer 1 15,1 cm / 5.9 inch	6	001.569905
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	12	001.569242
Untere zur Moccataste 12,1 cm	Saucer 12,1 cm / 4.7 inch	12	001.568847
Obere zur Milchkaffeetasse 0,22 ltr.	Cup 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.573468
Kombi-Untere 1 15,1 cm	Saucer 1 15,1 cm / 5.9 inch	6	001.569905
Obere zur Cafeteriatasse 0,23 ltr.	Cup 0,23 ltr. / 7.3 oz.	6	001.579671
Kombi-Untere 1 15,1 cm	Saucer 1 15,1 cm / 5.9 inch	6	001.569905
Becher mit Henkel 0,25 ltr.	Mug with handle 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.576900
Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.555912
Teller flach 27 cm Fahne	Plate flat with rim 27 cm / 10.7 inch	6	001.546541
Teller flach 25 cm Fahne	Plate flat with rim 25 cm / 10.0 inch	6	001.545881
Teller flach 21 cm Fahne	Plate flat with rim 21 cm / 8.3 inch	6	001.545221
Teller flach 19 cm Fahne	Plate flat with rim 19 cm / 7.5 inch	6	001.544692
Teller flach 17 cm Fahne	Plate flat with rim 17 cm / 6.8 inch	6	001.544164
Teller flach 15 cm Fahne	Plate flat with rim 15 cm / 6.0 inch	6	010.543767
Teller tief 23 cm Fahne	Soup plate deep 23 cm / 9.0 inch	6	001.547860
Salatteller 19 cm	Salad plate deep 19 cm / 7.5 inch	6	001.553404
Obere zur Suppentasse 0,30 ltr.	Soup cup 0,30 ltr. / 10.0 oz.	6	001.549443
Kombi-Untere 1 15,1 cm	Saucer 1 15,1 cm / 5.9 inch	6	001.569905
Sauciere 0,50 ltr.	Gravy boat 0,50 ltr. / 16.7 oz.	2	001.554724
Salats rund 13 cm	Bowl round 13 cm / 5.3 inch	4	001.549972
Salats rund 15 cm	Bowl round 15 cm / 6.0 inch	4	001.550500
Salats rund 18 cm	Bowl round 18 cm / 7.0 inch	2	001.551029
Salats rund 21 cm	Bowl round 21 cm / 8.3 inch	2	001.551689
Salats rund 23 cm	Bowl round 23 cm / 9.0 inch	2	001.552348
Platte oval 31 cm	Oval platter 31 cm / 12.2 x 9.1 inch	2	001.559213
Platte oval 35 cm	Oval platter 35 cm / 13.8 x 10.2 inch	2	001.559872

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Teller flach 25,5 cm	Plate flat with rim 25,5 cm / 10.0 inch	6	001.491687
Teller flach 23 cm	Plate flat with rim 23 cm / 9.1 inch	6	001.491355
Teller flach 20 cm	Plate flat with rim 20 cm / 7.9 inch	6	001.491111
Teller halbtief 25,5 cm	Soup plate with rim 25,5 cm / 10.0 inch	6	001.494089
Teller tief 23 cm	Plate deep 23 cm / 9.1 inch	6	001.492341
Obertasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.494929
Untertasse 1 15,5 cm	Saucer 1 15,5 cm / 6.1 inch	6	001.494587
Becher mit Henkel 0,30 ltr.	Mug with handle 0,30 ltr. / 10.0 oz.	6	001.495105
Becher mit Henkel 0,25 ltr.	Mug with handle 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.495349
Becher mit 2 Henkel 0,30 ltr.	Mug with two handles 0,30 ltr. / 10.0 oz.	6	001.495525
Schale hoch 16 cm	Bowl round 16 cm / 6.3 inch	4	001.493239
Schale niedrig 16 cm	Bowl round 16 cm / 6.3 inch	4	001.493561
Dessertschale 12 cm	Bowl round 12 cm / 4.7 inch	4	001.493825
Obere zur Suppentasse 0,35 ltr.	Soup cup 0,35 ltr. / 11.6 oz.	6	001.492995
Untere zur Suppentasse 17,5 cm	Saucer 17,5 cm / 6.9 inch	6	001.492663
V203 IM_Suppenschale mit Griff 0,50 ltr.	Soup bowl with handle 0,50 ltr. / 16.7 oz. V203	6	001.495975
V219 IM_Platte rund 3-tlg. 25,5 cm	Compartment system platter 25,5 cm / 10.1 inch V219	2	001.496063



An den erhabenen Spiegelrändern der Flach- und Hohlteile lässt sich der Speiselöffel bequem abstreifen.

Spoons can easily be wiped off on the raised rims of flat and hollow items.

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



L AGUNA

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeeanne 1 0,30 ltr.	Coffee pot 1 0,30 ltr. / 10.0 oz.	2	001.698919	Teller flach 30 cm Fahne	Plate flat with rim 30 cm / 12.0 inch	6	001.698898
Teekanne 1 0,32 ltr.	Tea pot 1 0,32 ltr. / 10.7 oz.	2	001.698922	Teller flach 28 cm Fahne	Plate flat with rim 28 cm / 11.0 inch	6	001.698897
Zuckerdose 2 0,25 ltr.	Sugar bowl 2 0,25 ltr. / 8.3 oz.	1	001.698925	Teller flach 26 cm Fahne	Plate flat with rim 26 cm / 10.3 inch	6	001.698896
Gießer 2 0,25 ltr.	Creamer 2 0,25 ltr. / 8.0 oz.	1	001.698928	Teller flach 23 cm Fahne	Plate flat with rim 23 cm / 9.0 inch	6	001.698895
Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.698946	Teller flach 21 cm Fahne	Plate flat with rim 21 cm / 8.5 inch	6	001.698894
Kombi-Untere 1 16 cm	Saucer 1 16 cm / 6.3 inch	6	001.698945	Teller flach 17 cm Fahne	Plate flat with rim 17 cm / 6.6 inch	6	001.698893
Obere zur Moccatasse 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	12	001.698943	Pastateller tief 27 cm	Pasta bowl deep 27 cm / 10.6 inch	2	001.698911
Untere zur Moccatasse 13,4 cm	Saucer 13,4 cm / 5.3 inch	12	001.698942	Teller tief 23 cm Fahne	Soup plate with rim 23 cm / 9.1 inch	6	001.698900
Obere zur Milchkaffeetasse 0,22 ltr.	Cup 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.698949	Salatteller 19 cm	Salad plate deep 19 cm / 7.4 inch	6	001.698909
Kombi-Untere 1 16 cm	Saucer 1 16 cm / 6.3 inch	6	001.698945	Coupsoup 19 cm	Coupsoup 19 cm / 7.4 inch	6	001.698901
Obere zur Kaffeetasse Kelch 0,18 ltr.	Cup non stackable 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.698937	Obere zur Suppentasse 0,27 ltr.	Soup cup 0,27 ltr. / 9.0 oz.	6	001.698904
Kombi-Untere 1 16 cm	Saucer 1 16 cm / 6.3 inch	6	001.698945	Kombi-Untere 1 16 cm	Saucer 1 16 cm / 6.3 inch	6	001.698945
Obere zur Cafeteriatasse Kelch 0,22 ltr.	Cup non stackable 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.698931	Sauciere 0,50 ltr.	Gravy boat 0,50 ltr. / 16.7 oz.	2	001.702211
Kombi-Untere 1 16 cm	Saucer 1 16 cm / 6.3 inch	6	001.698945	Buttersauciere 0,15 ltr.	Gravy boat 0,15 ltr. / 5.0 oz.	4	001.698912
Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.702210	Buttersauciere 0,09 ltr.	Gravy boat 0,09 ltr. / 3.0 oz.	4	001.698913
Becher mit Henkel 0,25 ltr.	Mug with handle 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.698950	Salats rund 15 cm	Bowl round 15 cm / 6.0 inch	4	001.698905
				Salats rund 18 cm	Bowl round 18 cm / 7.0 inch	2	001.698906
				Salats rund 20 cm	Bowl round 20 cm / 8.0 inch	2	001.698907
				Salats rund 23 cm	Bowl round 23 cm / 9.0 inch	2	001.698908
				Platte oval 28 cm	Oval platter 28 cm / 11.0 x 8.1 inch	2	001.698915
				Platte oval 31 cm	Oval platter 31 cm / 12.1 x 9.2 inch	2	001.698916
				Platte oval 35 cm	Oval platter 35 cm / 13.6 x 10.4 inch	2	001.698917
				Suppenschale 0,50 ltr.	Soupbowl 0,50 ltr. / 16.7 oz.	6	001.706009
				Systemteller flach 25,5 cm	Plate flat 25,5 cm / 10.0 inch	6	001.706010



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



- 1 »Velvet Black« 65164
- 2 »Brace« 65162
- 3 »Dark Rose Hip« 65223

LIBERTY

1 »VELVET BLACK« 65164 2 »BRACE« 65162 3 »DARK ROSE HIP« 65223

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Speiseteller rund 27,5 cm	Plate flat 27,5 cm / 11.0 inch	6	001.764280 ¹ 001.764238 ² 001.764914 ³	Zuckerdose 0,26 ltr.	Sugar bowl 0,26 ltr. / 8.8 oz.	1	001.764287 ¹
Frühstücksteller rund 22,5 cm	Plate flat 22,5 cm / 8.9 inch	6	001.764279 ¹ 001.764237 ² 001.764911 ³	Milchkännchen 0,26 ltr.	Creamer 0,26 ltr. / 8.8 oz.	1	001.764288 ¹
Brotteller 17,5 cm	Plate flat 17,5 cm / 7.0 inch	6	001.764292 ¹ 001.764243 ² 001.764912 ³	Espressoobertasse 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.1 oz.	6	001.764291 ¹ 001.764242 ² 001.764909 ³
Suppenteller rund 21 cm	Plate deep 21 cm / 8.4 inch	6	001.764281 ¹ 001.764239 ² 001.764915 ³	Espresso-Untertasse 12 cm	Saucer 12 cm / 4.7 inch	6	001.764298 ¹ 001.764247 ² 001.764910 ³
Müslischale 15 cm	Bowl round 15 cm / 5.9 inch	1	001.764295 ¹ 001.764920 ³	Kaffeeobertasse 0,26 ltr.	Cup 0,26 ltr. / 12.9 oz.	6	001.764277 ¹ 001.764235 ² 001.764903 ³
Foodbowl 17,5 cm	Bowl round 17,5 cm / 7.0 inch	2	001.764299 ¹ 001.764919 ³	Kombi-Untertasse groß 16,5 cm	Combi saucer 16,5 cm / 6.3 inch	6	001.764278 ¹ 001.764236 ² 001.764906 ³
Foodbowl 20 cm	Bowl round 20 cm / 8.0 inch	2	001.764300 ¹	Milchkaffeeobertasse 0,38 ltr.	Cup 0,38 ltr. / 13.5 oz.	6	001.764290 ¹ 001.764241 ² 001.764905 ³
Foodbowl 25 cm	Bowl round 25 cm / 10.0 inch	2	001.764301 ¹ 001.765162 ³	Kombi-Untertasse groß 16,5 cm	Combi saucer 16,5 cm / 6.3 inch	6	001.764278 ¹ 001.764236 ² 001.764906 ³
Foodbowl 28 cm	Bowl round 28 cm / 11.1 inch	2	001.764302 ¹	Teeobertasse groß 0,28 ltr.	Cup 0,28 ltr. / 9.8 oz.	6	001.764289 ¹ 001.764240 ² 001.764904 ³
Servierplatte oval 24 x 14,5 cm	Platter oval 24 x 14,5 cm / 9.5 x 5.7 inch	1	001.764248 ² 001.764916 ³	Kombi-Untertasse groß 16,5 cm	Combi saucer 16,5 cm / 6.3 inch	6	001.764278 ¹ 001.764236 ² 001.764906 ³
Servierplatte oval 31,5 x 21 cm	Platter oval 31,5 x 21 cm / 12.3 x 8.3 inch	1	001.764249 ² 001.764917 ³	Becher mit Henkel 0,40 ltr.	Mug with handle 0,40 ltr. / 13.5 oz.	1	001.764293 ¹ 001.764244 ² 001.764913 ³
Servierplatte oval 35 x 24 cm	Platter oval 35 x 24 cm / 13.8 x 9.5 inch	1	001.764250 ² 001.764918 ³				
Sauciere 0,60 ltr.	Gravy boat 0,60 ltr. / 20.3 oz.	1	001.764294 ¹				
Schüssel rund 28 cm	Bowl round 28 cm / 11.1 inch	1	001.764866 ¹				
Deckel zur Schüssel 28 cm	Lid for bowl round 28 cm / 11.2 inch	1	001.764867 ¹				

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit




























4 »BRONZE« 65163

5 »KRAKELEE« 65161

LIBERTY

4 »BRONZE« 65163 5 »KRAKELEE« 65161

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
	Speiseteller rund 27,5 cm	6	001.764254 ⁴ 001.764221 ⁵		Zuckerdose 0,26 ltr.	1	001.764270 ⁴
					Milchkännchen 0,26 ltr.	1	001.764271 ⁴
					Espressoobertasse 0,09 ltr.	6	001.764274 ⁴ 001.764224 ⁵
					Espresso-Untertasse 12 cm	6	001.764307 ⁴ 001.764228 ⁵
					Kaffeeobertasse 0,26 ltr.	6	001.764251 ⁴ 001.764218 ⁵
					Kombi-Untertasse groß 16,5 cm	6	001.764252 ⁴ 001.764219 ⁵
					Milchkaffeeobertasse 0,38 ltr.	6	001.764273 ⁴ 001.764223 ⁵
					Kombi-Untertasse groß 16,5 cm	6	001.764252 ⁴ 001.764219 ⁵
					Teeobertasse groß 0,28 ltr.	6	001.764272 ⁴ 001.764222 ⁵
					Kombi-Untertasse groß 16,5 cm	6	001.764252 ⁴ 001.764219 ⁵
					Becher mit Henkel 0,40 ltr.	1	001.764276 ⁴ 001.764226 ⁵
	Frühstücksteller rund 22,5 cm	6	001.764253 ⁴ 001.764220 ⁵				
	Brotteller 17,5 cm	6	001.764275 ⁴ 001.764225 ⁵				
	Suppenteller rund 21 cm	6	001.764255 ⁴				
	Müslischale 15 cm	1	001.764304 ⁴				
	Foodbowl 17,5 cm	2	001.764308 ⁴				
	Foodbowl 20 cm	2	001.764309 ⁴				
	Foodbowl 25 cm	2	001.764310 ⁴				
	Foodbowl 28 cm	2	001.764311 ⁴				
	Servierplatte oval 24 x 14,5 cm	1	001.764230 ⁵				
	Servierplatte oval 31,5 x 21 cm	1	001.764231 ⁵				
	Servierplatte oval 35 x 24 cm	1	001.764232 ⁵				
	Sauciere 0,60 ltr.	1	001.764303 ⁴				
	Schüssel rund 28 cm	1	001.764865 ⁴				
	Deckel zur Schüssel 28 cm	1	001.764864 ⁵				

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeekanne 1 0,35 ltr.	Coffee pot 1 0,35 ltr. / 11.7 oz.	2	001.681319
Teekanne 1 0,45 ltr.	Tea pot 1 0,45 ltr. / 15.0 oz.	2	001.681320
Stövchen 1069 klein	Warming plate 1069 small	1	001.681347
Teesieb Finum (ACCESSOIRE)	Tea strainer (ACCESSOIRE)	2	001.750850
Teesiebablagebehälter	Rest for tea strainer	6	001.686022
Zuckerdose 2 0,25 ltr.	Sugar bowl 2 0,25 ltr. / 8.3 oz.	1	001.681223
Zuckerschale 8 cm	Sugar dish 8 cm / 3.1 inch	12	001.684448
Gießer 1 0,15 ltr.	Creamer 1 0,15 ltr. / 5.0 oz.	1	001.681326
Gießer 2 0,25 ltr.	Creamer 2 0,25 ltr. / 8.3 oz.	1	001.681224
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	12	001.681339
Untere zur Moccataste oval	Saucer oval 15,5 x 14 cm / 6.1 x 5.5 inch	6	001.681762
Untere zur Moccataste rund * (BLEIBT)	Saucer round 13,7 cm / 5.4 inch	12	001.681227
Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.681342
Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 ltr.	Cup 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.681231
Becher mit Henkel 0,28 ltr. stap.	Mug with handle stackable 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.681232
Kombi-Untere 1 oval 17,8 x 16,2 cm	Combi saucer oval 1 17,8 x 16,2 cm / 7.0 x 6.4 inch	6	001.681230
Kombi-Untere 1 rund 16 cm * (BLEIBT)	Combi saucer round 1 16 cm / 6.3 inch	6	001.681229
Obere zur Moccataste konisch 0,09 ltr. * (BLEIBT)	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	12	001.681225
Obere zur Kaffeetasse konisch 0,18 ltr. * (BLEIBT)	Cup 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.681336
Obere zur Cafeteriatasse konisch 0,25 ltr. * (BLEIBT)	Cup 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.681226
Obere zur Milchkaffeetasse konisch 0,37 ltr.	Cup 0,37 ltr. / 12.3 oz.	6	001.681337
Becher mit Henkel konisch 0,28 ltr. * (BLEIBT)	Mug with handle 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.681346
Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.686025
Garnitur Salz und Pfeffer	Set salt and pepper	1	001.681313
Teller flach oval 18 cm	Plate flat oval 18 cm / 7.0 x 6.4 inch	6	001.681214
Teller flach oval 24 cm	Plate flat oval 24 cm / 9.4 x 8.5 inch	6	001.681215
Teller flach oval 30 cm	Plate flat oval 30 cm / 11.7 x 10.6 inch	6	001.681216
Teller flach oval 34 cm	Plate flat oval 34 cm / 13.5 x 12.1 inch	6	001.681217
Teller flach oval 37,5 cm	Plate flat oval 37,5 cm / 14.9 x 13.4 inch	2	001.681752

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Teller tief oval 25 cm	Plate deep oval 25 cm / 9.8 x 9.2 inch	6	001.681218
Teller flach rund 16 cm	Plate flat round 16 cm / 6.2 inch	6	001.681210
Teller flach rund 23 cm* (BLEIBT)	Plate flat round 23 cm / 9.0 inch	6	001.681211
Teller flach rund 26 cm* (BLEIBT)	Plate flat round 26 cm / 10.3 inch	6	001.681751
Teller flach rund 28 cm* (BLEIBT)	Plate flat round 28 cm / 11.0 inch	6	001.681212
Gourmetteller rund 23 cm	Gourmet plate round 23 cm / 9.0 inch	6	001.681220
Gourmetteller rund 27 cm	Gourmet plate round 27 cm / 10.6 inch	2	001.681761
Pastateller rund tief 26,5 cm* (BLEIBT)	Pasta plate deep round 26,5 cm / 10.4 inch	6	001.722893
Obere zur Suppentasse 0,27 ltr.	Soup cup 0,27 ltr. / 9.0 oz.	6	001.681177
Kombi-Untere 1 oval 17,8 x 16,2 cm	Saucer 1 oval 17,8 x 16,2 cm / 7.0 x 6.4 inch	6	001.681230
Kombi-Untere 1 rund 16 cm	Saucer 1 round 16 cm / 6.3 inch	6	001.681229
Sauciere 0,50 ltr.	Gravy boat 0,50 ltr. / 16.7 oz.	2	001.681306
Buttersauciere 0,15 ltr.	Gravy boat 0,15 ltr. / 5.0 oz.	4	001.681309
Dessertschale oval 15 cm	Bowl oval 15 cm / 6.0 x 5.6 inch	6	001.683169
Dessertschale oval 17 cm	Bowl oval 17 cm / 6.6 x 6.1 inch	4	001.683170
Schüssel oval 20 cm	Bowl oval 20 cm / 7.8 x 7.3 inch	2	001.681759
Schüssel oval 24 cm	Bowl oval 24 cm / 9.4 x 8.7 inch	2	001.681760
Platte oval 28 cm	Oval plate flat 28 cm / 11.0 x 8.2 inch	2	001.683768
Platte oval 31 cm	Oval plate flat 31 cm / 12.2 x 9.1 inch	2	001.681221
Platte oval 35 cm	Oval plate flat 35 cm / 13.7 x 8.7 inch	2	001.681222
Bowl 21 cm Fahne	Bowl 21 cm / 8.3 inch	2	001.683167



*weiterhin lieferbar (MERAN)
 *still available (MERAN) | continue d'être disponible (MERAN) | ancora disponibile (MERAN)



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Eventteller flach oval 25 cm	Eventplate flat oval 25 cm / 9.9 x 9.0 inch	6	001.681754
Eventteller tief oval 22 cm	Eventplate deep oval 22 cm / 8.8 x 7.8 inch	4	001.681757
Eventteller tief oval 25 cm* (BLEIBT)	Eventplate deep oval 25 cm / 10.4 x 9.4 inch	2	001.681758
Eventteller tief rund 26 cm* (BLEIBT)	Eventplate deep round 26 cm / 10.2 inch	2	001.681755
Eventbowl 8,5 cm	Eventbowl 8,5 cm / 3.3 inch	6	001.685643
Eventbowl 10,5 cm	Eventbowl 10,5 cm / 4.1 inch	6	001.685644
Eventbowl 16 cm	Eventbowl 16 cm / 6.3 inch	4	001.685645
Eventbowl 21 cm	Eventbowl 21 cm / 7.9 inch	2	001.685646
Eventlöffel 12 cm	Eventspoon 12 cm	6	001.685654
Eventlöffel 18 cm	Eventspoon 18 cm	4	001.685655
Eventschale schräg 14 cm	Eventbowl sloping 14 cm / 5.6 inch	6	001.685648
Eventschale schräg 18 cm	Eventbowl sloping 18 cm / 7.2 inch	4	001.685650
Eventschale schräg 22 cm* (BLEIBT)	Eventbowl sloping 22 cm / 8.7 inch	2	001.685651



*weiterhin lieferbar (MERAN)
 *still available (MERAN) | continue d'être disponible (MERAN) | ancora disponibile (MERAN)
¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeekanne 1 0,38 ltr.	Coffee pot 1 0,38 ltr. / 12.7 oz.	2	001.724967
Teekanne 1 0,55 ltr.	Tea pot 1 0,55 ltr. / 18.3 oz.	2	001.724970
Stövchen 1069 klein	Warming plate small	1	001.724994
Teesieb Finum (ACCESSOIRE)	Tea strainer (ACCESSOIRE)	2	001.750850
Zuckerstick- / Teesiebablagebehälter	Rest for tea strainer / Sugar bag container	6	001.726871
Zuckerdose 2 0,28 ltr.	Sugar bowl 2 0,28 ltr. / 9.3 oz.	1	001.724974
Zuckerschale 8 cm	Sugar dish 8 cm / 3.2 inch	12	001.724973
Gießer 1 0,15 ltr.	Creamer 1 0,15 ltr. / 5.0 oz.	1	001.724978
Gießer 2 0,25 ltr.	Creamer 2 0,25 ltr. / 8.3 oz.	1	001.724979
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.724984
Untere zur Moccataste 13,5 cm	Saucer 13,5 cm / 5.4 inch	6	001.724983
Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.724985
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 1 16,5 cm / 6.7 inch	6	001.724991
Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 ltr.	Cup 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.724987
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 1 16,5 cm / 6.7 inch	6	001.724991
Becher mit Henkel 0,28 ltr.	Mug with handle 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.724992
Obere zur Moccataste Tulpe 0,09 ltr.	Cup non stackable 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.724982
Untere zur Moccataste 13,5 cm	Saucer 13,5 cm / 5.4 inch	6	001.724983
Obere zur Kaffeetasse Tulpe 0,18 ltr.	Cup non stackable 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.724989
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 1 16,5 cm / 6.7 inch	6	001.724991
Obere zur Cafeteriatasse Tulpe 0,22 ltr.	Cup non stackable 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.724990
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 1 16,5 cm / 6.7 inch	6	001.724991
Obere zur Milchkaffeetasse Tulpe 0,37 ltr.	Cup non stackable 0,37 ltr. / 12.3 oz.	6	001.724980
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 1 16,5 cm / 6.7 inch	6	001.724991
Becher mit Henkel Tulpe 0,28 ltr.	Mug with handle non stackable 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.724993
Teller flach 30 cm	Plate flat 30 cm / 11.9 inch	6	001.724937
Teller flach 28 cm	Plate flat 28 cm / 11.2 inch	6	001.724936
Teller flach 26 cm	Plate flat 26 cm / 10.3 inch	6	001.724935
Teller flach 23 cm	Plate flat 23 cm / 9.1 inch	6	001.724934
Teller flach 21,5 cm	Plate flat 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.724933
Teller flach 17 cm	Plate flat 17 cm / 6.7 inch	6	001.724932
Teller tief 23 cm	Plate deep 23 cm / 9.1 inch	6	001.724939
Salatteller 19 cm	Salad plate 19 cm / 7.5 inch	6	001.724949
Pastateller tief 30 cm	Pasta plate deep 30 cm / 12.0 inch	2	001.724950
Pastateller tief 27 cm	Pasta plate deep 27 cm / 10.8 inch	2	001.724951
Obere zur Suppentasse 0,27 ltr.	Soup cup 0,27 ltr. / 10.0 oz.	6	001.724940
Kombi-Untere 1 16,5 cm	Saucer 1 16,5 cm / 6.7 inch	6	001.724991
Eventbowl oval 5257 18 cm	Eventbowl oval 5257 18 cm / 7.1 x 4.9 inch	2	001.724941
Sauciere 0,45 ltr.	Gravy boat 0,45 ltr. / 15.0 oz.	2	001.724952
Buttersauciere 0,15 ltr.	Gravy boat 0,15 ltr. / 5.0 oz.	4	001.724953
Dipschälchen klein 8,5 cm	Bowl small 8,5 cm / 3.4 inch	6	001.724946
Dipschälchen groß 11 cm	Bowl large 11 cm / 4.4 inch	6	001.724945
Partylöffel	Party-spoon	6	001.724997
Dessertschale 13 cm	Bowl round 13 cm / 5.2 inch	4	001.724942
Dessertschale 15 cm	Bowl round 15 cm / 5.9 inch	2	001.724943
Schüssel rund 18 cm	Bowl round 18 cm / 7.1 inch	2	001.724944
Schüssel rund 21 cm	Bowl round 21 cm / 8.3 inch	2	001.724947
Schüssel rund 24 cm	Bowl round 24 cm / 9.4 inch	2	001.724948
Platte oval 25 cm	Oval plate flat 25 cm / 10.0 x 7.0 inch	2	001.724962
Platte oval 28 cm	Oval plate flat 28 cm / 11.2 x 8.3 inch	2	001.724963
Platte oval 31 cm	Oval plate flat 31 cm / 12.3 x 9.4 inch	2	001.724964
Platte oval 35 cm	Oval plate flat 35 cm / 13.9 x 10.9 inch	2	001.724965
Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.724954
Garnitur Salz und Pfeffer	Set salt and pepper	1	001.724961

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles

MAXIM

COUP FINE DINING



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Obere zur Moccatasse 0,08 ltr. M5389	Cup M5389 0,08 ltr. / 2.7 oz.	6	001.744594	Couplatte 33 x 18 cm M5379-33x18-D	Platter coup M5379-33x18-D 33 x 18 cm / 13.0 x 7.0 inch	2	001.733825
Obere zur Kaffeetasse 0,19 ltr. M5389	Cup M5389 0,19 ltr. / 6.3 oz.	6	001.744595	Couplatte 40 x 25,5 cm M5379-40x25,5-D	Platter coup M5379-40x25,5-D 40 x 25,5 cm / 16.0 x 10.2 inch	2	001.729622
Obere zur Cappuccinotasse 0,22 ltr. M5389	Cup M5389 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.744596	Couplatte 43 x 19 cm M5379-43x19-D	Platter coup M5379-43x19-D 43 x 19 cm / 17.1 x 7.5 inch	2	001.729623
Obere zur Milchkaffeetasse 0,35 ltr. M5389	Cup M5389 0,35 ltr. / 11.7 oz.	6	001.744597	Couplatte 35 x 11 cm M5379-35x11-D	Platter coup M5379-35x11-D 35 x 11 cm / 13.9 x 4.5 inch	2	001.733824
Becher mit Henkel 0,28 ltr. M5389	Mug with handle M5389 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.744598	Couplatte 44 x 14 cm M5379-44x14-D	Platter coup M5379-44x14-D 44 x 14 cm / 17.4 x 6.0 inch	2	001.729624
Kombi-Untere eckig klein 13 x 13 cm M5387	Saucer square M5387 13 x 13 cm / 5.2 x 5.2 inch	6	001.744599	Schale nieder 0,21 ltr.	Bowl low 0,21 ltr. / 7.0 oz.	6	001.732564
Kombi-Untere eckig groß 16 x 16 cm M5387	Saucer square M5387 16 x 16 cm / 6.3 x 6.3 inch	6	001.744600	Coupteller flach eckig 29 x 29 cm M5383	Plate flat coup square M5383 29 x 29 cm / 11.5 x 11.5 inch	4	001.743541
Kombi-Untere rund klein 13,5 cm M5390	Saucer round M5390 13,5 cm / 5.2 inch	6	001.744601	Coupteller flach eckig 26 x 26 cm M5383	Plate flat coup square M5383 26 x 26 cm / 10.2 x 10.2 inch	6	001.743540
Kombi-Untere rund groß 16,5 cm M5390	Saucer round M5390 16,5 cm / 6.4 inch	6	001.744602	Coupteller flach eckig 22 x 22 cm M5383	Plate flat coup square M5383 22 x 22 cm / 8.7 x 8.7 inch	6	001.743539
Platzteller flach 33 cm M5380-33-D	Showplate flat M5380-33-D 33 cm / 13.1 inch	4	001.729621	Coupteller flach eckig 16,5 x 16,5 cm M5383	Plate flat coup square M5383 16,5 x 16,5 cm / 6.5 x 6.5 inch	6	001.743538
Coupteller flach 30 cm M5380-30-D	Plate flat coup M5380-30-D 30 cm / 12.0 inch	6	001.729615	Coupschale eckig 26 x 26 cm M5384	Bowl coup square M5384 26 x 26 cm / 10.2 x 10.2 inch	4	001.743546
Coupteller flach 28 cm M5380-28-D	Plate flat coup M5380-28-D 28 cm / 11.0 inch	6	001.729614	Coupschale eckig 22 x 22 cm M5384	Bowl coup square M5384 22 x 22 cm / 8.6 x 8.6 inch	6	001.743545
Coupteller flach 26 cm M5380-26-D	Plate flat coup M5380-26-D 26 cm / 10.3 inch	6	001.729613	Coupschale eckig 17,5 x 17,5 cm M5384	Bowl coup square M5384 17,5 x 17,5 cm / 6.9 x 6.9 inch	6	001.743544
Coupteller flach 21,5 cm M5380-21,5-D	Plate flat coup M5380-21,5-D 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.729612	Coupschale eckig 13 x 13 cm M5384	Bowl coup square M5384 13 x 13 cm / 5.0 x 5.0 inch	6	001.743543
Coupteller flach 16,5 cm M5380-16,5-D	Plate flat coup M5380-16,5-D 16,5 cm / 6.5 inch	6	001.729611	Coupteller flach rechteckig 35 x 20 cm M5385	Plate flat coup rectangular M5385 35 x 20 cm / 13.9 x 8.0 inch	2	001.743542
Coupschale 28 cm M5381-28-D	Bowl coup M5381-28-D 28 cm / 11.0 inch	4	001.729620	Coupschale rechteckig 25,5 x 18 cm M5386	Plate flat coup rectangular M5386 25,5 x 18 cm / 10.2 x 7.0 inch	2	001.743547
Coupschale 26 cm M5381-26-D	Bowl coup M5381-26-D 26 cm / 10.3 inch	6	001.729619	Couplatte rechteckig 38 x 14 cm M5388	Plate flat coup rectangular M5388 38 x 14 cm / 15.2 x 5.6 inch	2	001.743548
Coupschale 23 cm M5381-23-D	Bowl coup M5381-23-D 23 cm / 9.2 inch	6	001.729618				
Coupschale 20 cm M5381-20-D	Bowl coup M5381-20-D 20 cm / 7.9 inch	6	001.729617				
Coupschale 14,5 cm M5381-14,5-D	Bowl coup M5381-14,5-D 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.729616				

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles





ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Gourmetteller flach Organic M5340 / 34 cm	Gourmet-plate flat organic M5340 34 cm / 13.5 x 11.3 inch	2	001.725345
Gourmetteller flach Organic M5318 / 29,5 cm	Gourmet-plate flat organic M5318 29,5 cm / 11.6 x 9.3 inch	6	001.725344
Gourmetteller flach Organic M5319 / 24 cm	Gourmet-plate flat organic M5319 24 cm / 9.5 x 7.8 inch	6	001.725343
Gourmetteller flach Organic M5339 / 19 cm	Gourmet-plate flat organic M5339 19 cm / 7.5 x 6.5 inch	6	001.725342
Gourmetschale tief Organic M5317 / 26 cm	Gourmet-bowl deep organic M5317 26 cm / 9.8 x 8.6 inch	2	001.725350
Gourmetschale tief Organic M5316 / 20 cm	Gourmet-bowl deep organic M5316 20 cm / 7.8 x 6.5 inch	2	001.725349
Gourmetschale tief Organic M5374 / 16 cm	Gourmet-bowl deep organic M5374 16 cm / 6.2 x 5.4 inch	4	001.725348
Gourmetschale tief Organic M5373 / 12 cm	Gourmet-bowl deep organic M5373 12 cm / 4.7 x 3.9 inch	6	001.725347
Gourmetschale tief Organic M5372 / 8 cm	Gourmet-bowl deep organic M5372 8 cm / 3.3 x 2.6 inch	6	001.725346



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeekanne 1 0,36 ltr.	Coffee pot 1 0,36 ltr. / 12.0 oz.	2	001.173551
Teekanne 1 0,32 ltr.	Tea pot 1 0,32 ltr. / 10.7 oz.	2	001.174553
Zuckerdose 2 0,23 ltr.	Sugar bowl 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.175238
Zuckerschale 8 cm	Sugar dish 8 cm / 3.2 inch	12	001.175066
Gießer 00 0,02 ltr.	Creamer 00 0,02 ltr. / 0.7 oz.	12	001.175911
Gießer 1 0,15 ltr.	Creamer 1 0,15 ltr. / 5.0 oz.	1	001.176231
Gießer 2 0,23 ltr.	Creamer 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.176561
Obere zur Espressotasse 5012 0,09 ltr.	Cup 5012 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.177213
Untere zur Espressotasse 5012 12 cm	Saucer 5012 12 cm / 4.7 inch	6	001.176734
Obere 5089 0,25 ltr.	Cup 5089 0,25 ltr. / 7.7 oz.	6	001.184484
Untere 5089 14,7 cm	Saucer 5089 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.183983
Obere 5092 0,35 ltr.	Cup 5092 0,35 ltr. / 12.0 oz.	6	001.185156
Untere 5092 15,9 cm	Saucer 5092 15,9 cm / 6.3 inch	6	001.184815
Obere zur Espressotasse 1132 0,09 ltr.	Cup 1132 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.178516
Untere zur Espressotasse 1132 11,8 cm	Saucer 1132 11,8 cm / 4.6 inch	6	001.177855



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Obere 1163 0,18 ltr.	Cup 1163 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.188318
Untere 1163 14,7 cm	Saucer 1163 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.187817
Obere zur Cappuccinotasse 1131 0,22 ltr.	Cup 1131 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.186971
Untere zur Cappuccinotasse 1131 14,7 cm	Saucer 1131 14,7 cm / 5.8 inch	6	001.186312
Obere 5118 0,29 ltr.	Cup 5118 0,29 ltr. / 9.7 oz.	6	001.658838
Untere 5118 15,9 cm	Saucer 5118 15,9 cm / 6.3 inch	6	001.658837
Obere 1164 0,37 ltr.	Cup 1164 0,37 ltr. / 12.3 oz.	6	001.189312
Untere 1164 15,9 cm	Saucer 1164 15,9 cm / 6.3 inch	6	001.188651
Obere 5041 0,50 ltr.	Cup 5041 0,50 ltr. / 16.7 oz.	6	001.185487
Untere 5041 19,1 cm	Saucer 5041 19,1 cm / 7.5 inch	6	001.185327
Obere 5041 ohne Henkel 0,50 ltr.	Cup without handle 5041 0,50 ltr. / 16.7 oz.	6	001.185989
Becher 5005 0,25 ltr.	Mug with handle 5005 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.190944
Becher 5025	Mug with handle 5025	6	001.740973
Becher 5042	Mug with handle 5042	1	001.755815
Becher 05 0,25 ltr.	Mug with handle 05 0,25 ltr. / 8.7 oz.	6	001.189972
Becher 08 0,30 ltr.	Mug with handle 08 0,30 ltr. / 10.3 oz.	6	001.190132
Becher mit Henkel 0,25 ltr.	Mug with handle 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.189812
Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.181815
Kombi-Untere 1 16,2 cm	Saucer 1 16,2 cm / 6.4 inch	6	001.181154
Obere zur Kaffeetasse 3 0,20 ltr.	Cup 3 0,20 ltr. / 6.7 oz.	6	001.187484
Kombi-Untere 1 16,2 cm	Saucer 1 16,2 cm / 6.4 inch	6	001.181154
Obere zur Cafeteriatasse 0,23 ltr.	Cup 0,23 ltr. / 7.3 oz.	6	001.190624
Kombi-Untere 1 16,2 cm	Saucer 1 16,2 cm / 6.4 inch	6	001.181154
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	12	001.180662
Untere zur Moccataste 13,6 cm	Saucer 13,6 cm / 5.4 inch	12	001.180001
Obere zur Moccataste hoch 0,08 ltr.	Cup high 0,08 ltr. / 2.7 oz.	12	001.179838
Untere zur Moccataste 13,6 cm	Saucer 13,6 cm / 5.4 inch	12	001.180001
Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 ltr.	Cup 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.183298
Kombi-Untere 1 16,2 cm	Saucer 1 16,2 cm / 6.4 inch	6	001.181154



MERAN

BASIC

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Teller flach 33 cm Fahne	Plate flat with rim 33 cm / 13.0 inch	6	001.157857
Teller flach 30 cm Fahne	Plate flat with rim 30 cm / 12.0 inch	6	001.157014
Teller flach 28 cm Fahne	Plate flat with rim 28 cm / 11.0 inch	6	001.156022
Teller flach 26 cm Fahne	Plate flat with rim 26 cm / 10.2 inch	6	001.155188
Teller flach 23 cm Fahne	Plate flat with rim 23 cm / 9.0 inch	6	001.154854
Teller flach 20 cm Fahne	Plate flat with rim 20 cm / 8.0 inch	6	001.154013
Teller flach 17 cm Fahne	Plate flat with rim 17 cm / 6.8 inch	6	001.153180
Teller flach 15 cm Fahne	Plate flat with rim 15 cm / 6.0 inch	6	001.690815
Teller tief 23 cm Fahne	Plate deep with rim 23 cm / 8.9 inch	6	001.160941
Pastateller oval 32 cm	Pasta plate oval 32 cm / 12.6 x 10.3 inch	1	001.166267
Pastateller 5009 30 cm	Pasta plate 5009 30 cm / 11.8 inch	2	001.167730
Pastateller 5064 27 cm	Pasta plate 5064 27 cm / 10.6 inch	2	001.167068
Pastateller 5008 23 cm	Pasta plate 5008 23 cm / 9.0 inch	6	001.167388
Salatteller 19 cm	Salad plate 19 cm / 7.6 inch	6	001.166589
Terrine offen 3,00 ltr.	Tureen 3,00 ltr. / 100.0 oz.	1	001.168093
Obere zur Suppentasse 0,28 ltr.	Soup cup 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.162264
Kombi-Untere 1 16,2 cm	Saucer 1 16,2 cm / 6.4 inch	6	001.181154
Sauciere 0,40 ltr.	Gravy boat 0,40 ltr. / 13.3 oz.	2	001.168255
Butternäpfchen	Butter pad 0,04 ltr. / 1.3 oz.	2	001.168894
Buttersauciere 0,10 ltr.	Gravy boat 0,10 ltr. / 3.3 oz.	4	001.169226

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Dessertschale 13 cm	Bowl round 13 cm / 5.0 inch	6	001.162949
Dessertschale 15 cm	Bowl round 15 cm / 5.8 inch	4	001.163610
Schüssel rund 16 cm	Bowl round 16 cm / 6.3 inch	2	001.164123
Schüssel rund 20 cm	Bowl round 20 cm / 7.9 inch	2	001.164637
Schüssel rund 23 cm	Bowl round 23 cm / 9.0 inch	2	001.165287
Schüssel rund 25 cm	Bowl round 25 cm / 10.0 inch	2	001.165778
Platte oval 25 cm	Oval plate flat 25 cm / 10.0 x 6.4 inch	2	001.171554
Platte oval 28 cm	Oval plate flat 28 cm / 11.0 x 8.3 inch	2	001.172056
Platte oval 31 cm	Oval plate flat 31 cm / 12.2 x 9.1 inch	2	001.172547
Platte oval 35 cm	Oval plate flat 35 cm / 13.8 x 10.6 inch	2	001.173049
Vase 12,5 cm	Vase	4	001.193048
Leuchter 2004	Candleholder	2	001.194062
Ascher 897 9,6 cm	Ash tray	4	001.193730
Garnitur Salz und Pfeffer	Set salt and pepper	1	001.171063
Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.169716



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



MERAN

STEAK & MORE

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Teller oval 5234 21 cm	Coup plate flat oval 5234 21 cm / 8.3 x 7.6 inch	6	001.004414
Teller oval 5195 25 cm	Coup plate flat oval 5195 25 cm / 9.8 x 9.0 inch	6	001.160460
Teller oval 5193 27 cm	Coup plate flat oval 5293 27 cm / 10.6 x 9.7 inch	6	001.159980
Teller oval 5192 29 cm	Coup plate flat oval 5192 29 cm / 11.9 x 11.0 inch	6	001.159500
Teller oval 5235 34 cm	Coup plate flat oval 5235 34 cm / 13.4 x 12.0 inch	2	001.004415
Fitnesssteller oval 5248 34 cm	Fitness plate 5248 34 cm / 13.4 x 12.0 inch	2	001.659439
Fitnesssteller oval 5258 34 cm	Fitness plate 5258 34 cm / 13.4 x 12.0 inch	2	001.705925
Teller flach rund 5196 15,5 cm	Coup plate flat 5196 15,5 cm / 6.2 inch	6	001.158540
Teller flach rund 5197 17,5 cm	Coup plate flat 5197 17,5 cm / 7.0 inch	6	001.159020
Teller flach rund 5208 21,5 cm	Coup plate flat round 5208 21,5 cm / 8.5 inch	6	001.618397
Teller flach rund 5209 25,5 cm	Coup plate flat round 5209 25,5 cm / 10.0 inch	6	001.618586
Teller flach rund 5210 29 cm	Coup plate flat round 5210 29 cm / 11.5 inch	6	001.618775
Teller tief rund 5236 14,5 cm	Coup plate deep 5236 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.004416
Teller tief rund 5237 23 cm	Coup plate deep 5237 23 cm / 9.0 inch	6	001.004417
Teller tief rund 5211 29 cm	Coup plate deep 5211 29 cm / 11.6 inch	6	001.618964

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Bowls 1060 0,60 ltr.	Bowl 1060 0,60 ltr. / 20.0 oz.	6	001.004428
Bowl oval M5307 9 cm	Bowl oval M5307 9 cm / 3.3 x 2.6 inch	6	001.722208
Bowl oval M5306 12 cm	Bowl oval M5306 12 cm / 4.7 x 3.7 inch	6	001.722213
Suppenbowl oval 5238 16 cm	Soup bowl oval 5238 16 cm / 6.0 x 5.3 inch	4	001.004418
Schüssel oval 5239 21 cm	Bowl oval 5239 21 cm / 8.3 x 7.0 inch	2	001.004419
Schüssel oval 5240 25,5 cm	Bowl oval 5240 25,5 cm / 10.0 x 8.5 inch	2	001.004420
Beilage oval tief 5231 18,5 cm	Oval platter deep 5231 18,5 cm / 7.2 x 4.7 inch	2	001.708948
Beilage oval 5230 23,5 cm	Oval platter 5230 23,5 cm / 9.3 x 6.0 inch	2	001.708947
Obere zur Espressotasse 5241 0,09 ltr.	Cup 5241 0,09 ltr. / 3.0 oz.	6	001.004427
Untere zur Espressotasse 5241 12,7 cm	Saucer 5241 12,7 cm / 5.0 inch	6	001.004426
Obere zur Kaffeetasse 5242 0,20 ltr.	Cup 5242 0,20 ltr. / 6.7 oz.	6	001.004425
Untere 5242 / 5243 16,2 cm	Saucer 5242 / 5243 16,2 cm / 6.4 inch	6	001.004424
Obere zur Cappuccinotasse 5243 0,25 ltr.	Cup 5243 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.004423
Untere 5242 / 5243 16,2 cm	Saucer 5242 / 5243 16,2 cm / 6.4 inch	6	001.004424
Becher 5156 DIVA 0,40 ltr.	Mug Diva 5156 0,40 ltr. / 13.3 oz.	6	001.004429
Untere 5156 17,5 cm	Saucer 5156 17,5 cm / 7.0 inch	6	001.004421




¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Gourmetteller flach Organic M5340 / 34 cm	Gourmet-plate flat organic M5340 34 cm / 13.4 x 11.0 inch	2	001.725323
Gourmetteller flach Organic M5318 / 29,5 cm	Gourmet-plate flat organic M5318 29,5 cm / 11.5 x 9.3 inch	6	001.725322
Gourmetteller flach Organic M5319 / 24 cm	Gourmet-plate flat organic M5319 24 cm / 9.4 x 7.7 inch	6	001.725321
Gourmetteller flach Organic M5339 / 19 cm	Gourmet-plate flat organic M5339 19 cm / 7.5 x 6.5 inch	6	001.725320
Gourmetschale tief Organic M5317 / 26 cm	Gourmet-bowl deep organic M5317 26 cm / 9.8 x 8.7 inch	2	001.725328
Gourmetschale tief Organic M5316 / 20 cm	Gourmet-bowl deep organic M5316 20 cm / 7.7 x 6.4 inch	2	001.725327
Gourmetschale tief Organic M5374 / 16 cm	Gourmet-bowl deep organic M5374 16 cm / 6.2 x 5.4 inch	4	001.725326
Gourmetschale tief Organic M5373 / 12 cm	Gourmet-bowl deep organic M5373 12 cm / 4.8 x 4.0 inch	6	001.725325
Gourmetschale tief Organic M5372 / 8 cm	Gourmet-bowl deep organic M5372 8 cm / 3.4 x 2.7 inch	6	001.725324












¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



M

ODERN LIFE

»BLACK LINE« 10826

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
	Frühstücksteller oval 5234 21 cm <i>Plate flat oval 21 cm / 8.3 inch</i>	6	001.758863		Obere zur Espressotasse 1132 <i>Cup 1132</i>	6	001.758870
	Speiseteller oval 5192 29 cm <i>Plate flat oval 29 cm / 11.4 inch</i>	6	001.758864		Untere zur Espressotasse 1132 <i>Saucer 1132</i>	6	001.758871
	Bowl oval M5307 9 cm <i>Bowl oval 9 cm / 3.5 inch</i>	6	001.759261		Obere zur Cappuccinotasse 1131 <i>Cup 1131</i>	6	001.758873
	Bowl oval M5306 12 cm <i>Bowl oval 12 cm / 4.7 inch</i>	6	001.758865		Untere zur Cappuccinotasse 1131 <i>Saucer 1131</i>	6	001.758874
	Suppenschale oval 5238 16 cm <i>Soup bowl oval 16 cm / 6.3 inch</i>	4	001.758866		Obere 1164 <i>Cup 1164</i>	6	001.758876
	Schüssel oval 5239 21 cm <i>Bowl oval 21 cm / 8.3 inch</i>	2	001.758867		Untere 1164 <i>Saucer 1164</i>	6	001.758877
	Schüssel oval 5240 25,5 cm <i>Bowl oval 25,5 cm / 10.0 inch</i>	2	001.758868		Becher 5025 <i>Mug with handle 5025</i>	6	001.758878
					Pizzateller 30 cm <i>Pizza plate 30 cm / 11.8 inch</i>	2	001.759134
					Foodbowl 20 cm <i>Bowl round 20 cm / 7.9 inch</i>	2	001.761023
					Foodbowl 25 cm <i>Bowl round 25 cm / 9.8 inch</i>	2	001.761025
					Foodbowl 28 cm <i>Bowl round 28 cm / 11.0 inch</i>	2	001.761026

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeekanne 1 0,34 ltr.	Coffee pot 1 0,34 ltr. / 11.3 oz.	2	001.606690	Teller flach 30 cm Fahne	Plate flat with rim 30 cm / 12.0 inch	6	001.600942
Teekanne 1 0,33 ltr.	Tea pot 1 0,33 ltr. / 11.0 oz.	2	001.607901	Teller flach 27 cm Fahne	Plate flat with rim 27 cm / 10.5 inch	6	001.600653
Zuckerdose 2 0,20 ltr.	Sugar bowl 2 0,20 ltr. / 6.7 oz.	1	001.608802	Teller flach 25 cm Fahne	Plate flat with rim 25 cm / 9.8 inch	6	001.600365
Gießer 0 0,04 ltr.	Creamer 0 0,04 ltr. / 1.3 oz.	12	001.609394	Teller flach 21 cm Fahne	Plate flat with rim 21 cm / 8.3 inch	6	001.600047
Gießer 1 0,15 ltr.	Creamer 1 0,15 ltr. / 5.0 oz.	1	001.609538	Teller flach 19 cm Fahne	Plate flat with rim 19 cm / 7.5 inch	6	001.599759
Gießer 2 0,23 ltr.	Creamer 2 0,23 ltr. / 7.7 oz.	1	001.609754	Teller flach 17 cm Fahne	Plate flat with rim 17 cm / 6.7 inch	6	001.599434
Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.611113	Teller flach 15 cm Fahne	Plate flat with rim 15 cm / 6.0 inch	6	001.599318
Kombi-Untere 1 14,5 cm	Saucer 1 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.610860	Teller tief 23 cm Fahne	Plate deep 23 cm / 9.0 inch	6	001.601325
Obere zur Cafeteriatasse 0,22 ltr.	Cup non stackable 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.613610	Salatteller 19 cm	Salad plate 19 cm / 7.5 inch	6	001.603822
Kombi-Untere 1 14,5 cm	Saucer 1 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.610860	Pastateller tief 30 cm	Pasta plate deep 30 cm / 11.9 inch	2	001.604031
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	12	001.610585	Obere zur Suppentasse 0,28 ltr.	Soup cup 0,28 ltr. / 9.3 oz.	6	001.602242
Untere zur Moccataste 11,9 cm	Saucer 12 cm / 4.7 inch	12	001.610333	Untere zur Suppentasse 16,2 cm	Saucer 16,2 cm / 6.4 inch	6	001.601953
Obere zur Milchkaffeetasse 0,25 ltr.	Cup 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.612504	Sauciere 0,55 ltr.	Gravy boat 0,55 ltr. / 18.3 oz.	2	001.604270
Kombi-Untere 1 14,5 cm	Saucer 1 14,5 cm / 5.7 inch	6	001.610860	Buttersauciere 0,10 ltr.	Gravy boat 0,10 ltr. / 3.3 oz.	4	001.604515
Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.604695	Butternäpfchen	Butter pad 0,06 ltr. / 2.0 oz.	2	001.604450
Becher 06 0,25 ltr.	Mug with handle 06 0,25 ltr. / 8.3 oz.	12	001.613256	Salats rund 13 cm	Bowl round 13 cm / 5.0 inch	6	001.602488
				Salats rund 15 cm	Bowl round 15 cm / 6.0 inch	4	001.602669
				Salats rund 18 cm	Bowl round 18 cm / 7.0 inch	2	001.602921
				Salats rund 20 cm	Bowl round 20 cm / 8.0 inch	2	001.603138
				Salats rund 23 cm	Bowl round 23 cm / 9.0 inch	2	001.603390
				Salats rund 25 cm	Bowl round 25 cm / 9.8 inch	2	001.603606
				Platte oval 28 cm	Oval platter 28 cm / 11.0 x 7.0 inch	2	001.605718
				Platte oval 31 cm	Oval platter 31 cm / 12.5 x 8.4 inch	2	001.605970
				Platte oval 35 cm	Oval platter 35 cm / 14.0 x 9.5 inch	2	001.606215
				Platte oval 38 cm	Oval platter 38 cm / 15.0 x 10.4 inch	2	001.606467
				Beilage oval 24 cm	Oval platter 24 cm / 9.5 x 5.6 inch	2	001.604911

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit

²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Kaffeekanne 1 0,30 ltr.	Coffee pot 1 0,30 ltr. / 10.0 oz.	2	001.505082
Teekanne 2 0,75 ltr.	Tea pot 1 0,40 ltr. / 13.3 oz.	2	001.505628
Stövchen 1069 klein	Warming plate small	1	001.509840
Zuckerdose 2 0,25 ltr.	Sugar bowl 2 0,25 ltr. / 8.3 oz.	1	001.506564
Zuckerschale 8 cm	Sugar dish 8 cm / 3.2 inch	12	001.506447
Gießer 1 0,15 ltr.	Creamer 1 0,15 ltr. / 5.0 oz.	1	001.506954
Gießer 2 0,25 ltr.	Creamer 2 0,25 ltr. / 8.3 oz.	1	001.507071
Obere zur Kaffeetasse 1 0,18 ltr.	Cup 1 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.508787
Kombi-Untere 1 16,4 cm	Saucer 1 16,4 cm / 6.5 inch	6	001.508631
Obere zur Moccataste 0,09 ltr.	Cup 0,09 ltr. / 3.0 oz.	12	001.508514
Untere zur Moccataste 14,5 cm	Saucer 14,5 cm / 5.7 inch	12	001.508358
Obere zur Milchkaffeetasse 0,22 ltr.	Cup 0,22 ltr. / 7.3 oz.	6	001.509333
Kombi-Untere 1 16,4 cm	Saucer 1 16,4 cm / 6.5 inch	6	001.508631
Obere zur Kaffeetasse Kelch 0,18 ltr.	Cup non stackable 0,18 ltr. / 6.0 oz.	6	001.507968
Kombi-Untere 1 16,4 cm	Saucer 1 16,4 cm / 6.5 inch	6	001.508631
Obere zur Moccataste Kelch 0,09 ltr.	Cup non stackable 0,09 ltr. / 3.0 oz.	12	001.508241
Untere zur Moccataste 14,5 cm	Saucer 14,5 cm / 5.7 inch	12	001.508358
Obere zur Cafeteriatasse Kelch 0,22 ltr.	Cup non stackable 0,22 ltr. / 7.7 oz.	6	001.507422
Kombi-Untere 1 16,4 cm	Saucer 1 16,4 cm / 6.5 inch	6	001.508631
Obere zur Milchkaffeetasse Kelch 0,37 ltr.	Cup non stackable 0,37 ltr. / 12.3 oz.	6	001.507695
Kombi-Untere 1 16,4 cm	Saucer 1 16,4 cm / 6.5 inch	6	001.508631
Becher mit Henkel 0,25 ltr.	Mug with handle 0,25 ltr. / 8.3 oz.	6	001.509723
Eierbecher mit Ablage	Egg cup with rest	6	001.502742
Garnitur Salz und Pfeffer	Set salt and pepper	1	001.503600
Party-Löffel	Party-spoon	6	001.510347
Dipschälchen schräg 8,5 cm	Bowl sloping 8,5 cm / 3.4 inch	6	001.498374
Dipschälchen schräg 11 cm	Bowl sloping 11 cm / 4.4 inch	6	001.498881
Dipschälchen eckig 9 cm	Bowl square 9 cm / 3.5 x 3.5 inch	6	001.498491
Dipschälchen eckig 11 cm	Bowl square 11 cm / 4.8 x 4.8 inch	6	001.498764

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Plattteller 34 cm	Plate flat with rim 34 cm / 13.4 inch	2	001.501143
Teller flach 30 cm Fahne	Plate flat with rim 30 cm / 12.0 inch	6	001.497165
Teller flach 28 cm Fahne	Plate flat with rim 28 cm / 11.3 inch	6	001.497009
Teller flach 26 cm Fahne	Plate flat with rim 26 cm / 10.4 inch	6	001.496853
Teller flach 23 cm Fahne	Plate flat with rim 23 cm / 9.3 inch	6	001.496697
Teller flach 21 cm Fahne	Plate flat with rim 21 cm / 8.5 inch	6	001.496541
Teller flach 18 cm Fahne	Plate flat with rim 18 cm / 6.8 inch	6	001.496385
Teller flach 16 cm Fahne	Plate flat with rim 16 cm / 6.5 inch	6	001.496307
Gourmetteller rund 30 cm	Gourmetplate round 30 cm / 12.0 inch	2	001.500363
Gourmetteller rund 27 cm	Gourmetplate round 27 cm / 10.6 inch	2	001.500519
Gourmetteller rund 21 cm	Gourmetplate round 21 cm / 8.5 inch	6	001.501065
Gourmetteller rund 18 cm	Gourmetplate round 18 cm / 7.3 inch	6	001.500987
Teller tief 23 cm	Plate deep with rim 23 cm / 9.2 inch	6	001.497477
Salatteller 19 cm	Salad plate deep 19 cm / 7.6 inch	6	001.500168
Obere zur Suppentasse 0,27 ltr.	Soup cup 0,27 ltr. / 9.0 oz.	6	001.497789
Kombi-Untere 1 16,4 cm	Saucer 1 16,4 cm / 6.5 inch	6	001.508631
Eventbowl oval 5253 18 cm	Eventbowl 5253 18 cm / 7.0 x 4.8 inch	4	001.697323
Sauciere 0,35 ltr.	Gravy boat 0,35 ltr. / 11.7 oz.	2	001.501767
Buttersauciere 0,15 ltr.	Gravy boat 0,15 ltr. / 5.0 oz.	4	001.502625
Butternäpfchen	Butter pad 0,04 ltr. / 1.3 oz.	2	001.502508
Dessertschale 12 cm	Bowl round 12 cm / 4.7 inch	6	001.497906
Dessertschale 14 cm	Bowl round 14 cm / 5.5 inch	4	001.498062
Schüssel rund 17 cm	Bowl round 17 cm / 6.6 inch	2	001.498218
Schüssel rund 20 cm	Bowl round 20 cm / 7.8 inch	2	001.498608
Schüssel rund 22 cm	Bowl round 22 cm / 8.5 inch	2	001.498998
Schüssel rund 24 cm	Bowl round 24 cm / 9.3 inch	2	001.499154
Salats rund 13 cm	Bowl round 13 cm / 5.2 inch	4	001.499934
Platte oval 32 cm	Oval platter 32 cm / 12.8 x 8.7 inch	2	001.504614
Platte oval 36 cm	Oval platter 36 cm / 14.6 x 10.0 inch	2	001.504770
Platte eckig 30 x 14 cm	Plate rectangular 30 x 14 cm / 11.8 x 5.5 inch	2	001.503990
Platte eckig 23 x 14 cm	Plate rectangular 23 x 14 cm / 9.1 x 5.5 inch	2	001.503834
Platte eckig 16 x 12 cm	Plate rectangular 16 x 12 cm / 6.3 x 4.7 inch	2	001.503678
Schale eckig 17,5 cm	Bowl square 17,5 cm / 7.0 x 7.0 inch	2	001.499466

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



S SAVOY

ECKIG / RECHTECKIG SQUARE / RECTANGULAR

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
Teller flach eckig 28 cm	Plate flat with rim square 28 cm / 11.3 x 11.3 inch	6	001.626327
Teller flach eckig 22,5 cm	Plate flat with rim square 22,5 cm / 9.0 x 9.0 inch	6	001.620703
Teller tief eckig 24,5 cm	Plate flat with rim square 24,5 cm / 9.7 x 9.7 inch	6	001.620765
Platte rechteckig 40 x 27,5 cm	Plate rectangular 40 x 27,5 cm / 15.7 x 10.7 inch	2	001.684445
Teller rechteckig 35 x 24,5 cm	Plate rectangular 35 x 24,5 cm / 13.9 x 9.6 inch	2	001.654875
Teller rechteckig 29,5 x 20 cm	Plate rectangular 29,5 x 20 cm / 11.7 x 7.8 inch	6	001.684443
Teller tief rechteckig 27,5 x 20,5 cm	Plate deep rectangular 27,5 x 20,5 cm / 11.0 x 8.0 inch	2	001.684519
Gourmetteller eckig 20,5 cm	Gourmet-plate deep square 20,5 cm / 8.1 x 8.1 inch	6	001.621075



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit
²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



Weitere kombinierbare Artikel sind undekoriert erhältlich.



S

SAVOY

»GRAND BLUE« 57513

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Platzteller 34 cm	Plate flat with rim 34 cm / 13.4 inch	2	001.749573
Teller flach 30 cm Fahne	Plate flat with rim 30 cm / 12.0 inch	6	001.749574
Teller flach 28 cm Fahne	Plate flat with rim 28 cm / 11.3 inch	6	001.749575
Teller flach 26 cm Fahne	Plate flat with rim 26 cm / 10.4 inch	6	001.749576
Teller flach 21 cm Fahne	Plate flat with rim 21 cm / 8.5 inch	6	001.749577
Teller flach 16 cm Fahne	Plate flat with rim 16 cm / 6.5 inch	6	001.749578
Gourmetteller rund 27 cm	Gourmetplate round 27 cm / 10.6 inch	2	001.749579
Gourmetteller rund 21 cm	Gourmetplate round 21 cm / 8.5 inch	6	001.749580










ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr.
Teller tief 23 cm Fahne	Plate deep with rim 23 cm / 9.2 inch	6	001.749581
Salatteller 19 cm	Salad plate deep 19 cm / 7.6 inch	6	001.749582
Teller rechteckig 35 x 24,5 cm	Plate rectangular 35 x 24,5 cm / 13.9 x 9.6 inch	2	001.749583
Teller rechteckig 29,5 x 20 cm	Plate rectangular 29,5 x 20 cm / 11.7 x 7.8 inch	6	001.749584
Kombi-Untere 1 16,4 cm	Saucer 1 16,4 cm / 6.5 inch	6	001.749571
Untere zur Moccataste 14,5 cm	Saucer 14,5 cm / 5.7 inch	12	001.749572



¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit



B ECHER TO GO

ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²	ARTIKEL	ITEM DESCRIPTION	VE ¹	Art.-Nr. ²
	Becher To Go 0,42 ltr. (ZUSATZSORT.) <i>Mug To Go 0,42 ltr. / 14.0 oz.</i>	6	001.751057		Henkelbecher To Go 0,45 ltr. (ZUSATZSORT.) <i>Mug To Go with handle 0,45 ltr. / 15.0 oz.</i>	6	001.755554
	Deckel To Go (ACCESSOIRE) <i>Lid to go</i>	6	001.751058		Deckel To Go (ACCESSOIRE) <i>Lid to go</i>	6	001.751058
	Bänderole To Go (ACCESSOIRE) <i>Sleeve to go</i>	6	001.751059		Henkelbecher To Go 0,45 ltr. komplett (ZUSATZSORT.) <i>Mug To Go with handle 0,45 ltr. / 15.0 oz.</i>	1	001.755555
	Becher To Go 0,42 ltr. komplett (ZUSATZSORT.) <i>Mug To Go 0,42 ltr. / 14.0 oz.</i>	1	001.751056				

¹VE = Verpackungseinheit / Packing Unit

²Art.-Nr. bezieht sich auf undekorierte Ausführung (uni) / refers to undecorated articles



Das berühmte Tüpfelchen auf dem »i« The famous »icing« on the cake...

Ihre Küche bringt Gourmets ins Schwärmen. Interieur, Dekoration, Accessoires, Gläser... **alles ist vom Feinsten. Fehlt nur noch ein kleines, entscheidendes Detail:**

Your cooking makes gourmets go into raptures. The interior, decoration, accessoires, glasses... **everything is of finest quality.** There is only a small but essential detail missing



VIGNETTEN PORZELLAN PORCELAIN WITH VIGNETTES



Das individuelle, und damit unverwechselbare Logo Ihres Hauses auf edlem Porzellan. Nach Ihren Vorgaben fertigen wir – kostenlos und unverbindlich – ein Angebot sowie eine Computersimulation für Ihr Vignetten-Porzellan.

Your personal and distinctive logo on fine porcelain. We can provide a quote – free of charge and obligation – and a computer simulation for your customised porcelain.

Senden Sie uns einfach Ihre Vorlagen!
Send us your templates and we'll do the rest!

SELTMANN WEIDEN – vom Einzelunternehmen zur UNTERNEHMENSGRUPPE ... FROM SOLE PROPRIETORSHIP TO CORPORATE GROUP

Die im Jahre 1910 gegründete **Porzellanfabrik »Christian Seltmann Weiden«** (SELTMANN WEIDEN) hat sich durch Übernahme der »Königlich privilegierte Porzellanfabrik Tettau« (KÖNIGLICH TETTAU) mit den 1990 und 1995 eingegliederten vier spezialisierten Porzellanmanufakturen und einer Kunstabteilung zu einer Unternehmensgruppe entwickelt, die bis heute als Familienunternehmen geführt wird. In 4 Werken wird mit ca. 700 Mitarbeitern erlesenes Porzellan für die Bereiche Haushalt, Hotel und Sozialgastronomie sowie Werbemittel gefertigt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Herstellung besonders wertvoller Figuren und Geschenke.

Die Unternehmensgruppe Seltmann besitzt als einer von wenigen weltweit operierenden Porzellanherstellern ein außergewöhnlich breites Produktions-Know-how: **Von der High-Tech-Fertigung in einer der modernsten Porzellan-fabriken Europas bis zur reinen Handwerkskunst in den Manufakturen** (Standort Rudolstadt/Thüringen).

Dabei erfüllt das Porzellan der Firmengruppe Seltmann höchste internationale Ansprüche an Design, Funktionalität, Langlebigkeit und Exklusivität. Gerade diese Produkt-Eigenschaften sind es, deren hoher Qualitäts-Standard ausschließlich am Standort Deutschland gehalten werden kann.

Sehr wichtig für die Unternehmerfamilie Seltmann ist Zuverlässigkeit und Flexibilität sowie die Entwicklung besonders umweltgerechter Produktionstechniken, die umgehend in die Fertigungsanlagen einfließen.

The **Christian Seltmann Porcelain Factory** (SELTMANN WEIDEN), founded in 1910, has evolved, through the takeover of the 'Royal Privileged Tettau Porcelain Factory' (KÖNIGLICH TETTAU) and the four specialist porcelainmanufacturers and art department absorbed in 1990 and 1995 to become a **group of companies** that is still today managed as a **family-run firm**. The group operates four factories employing around 700 people, producing exquisite porcelain for households, marketing – promotion – incentives, hotels and communal catering. It also creates stunning figurines and gifts.

As one of very few porcelain manufacturers to **operate worldwide**, the Seltmann Group possesses an unusually wide range of production expertise: from **high-tech production** in one of Europe's most modern porcelain manufacturing plants to the **craftsmanship** of traditional artisans working by hand at the Rudolstadt workshops in Thuringia.

Consequently, the porcelain produced by the Seltmann Group satisfies even the most exacting international demands in terms of design, function, resilience and exclusivity. It is precisely these product characteristics that can only be achieved at such **high standards** thanks to production in Germany.

Reliability and flexibility are very important for the entrepreneurial Seltmann family, as well as the development of particularly **environmentally sound production techniques**, which are immediately incorporated into the production facilities.



be green

Bei **SELTMANN WEIDEN** hat die Fertigung nach **strengsten Umwelt-Kriterien und Gesundheits-Richtlinien** seit je her eine vorrangige Bedeutung. Um diesen Umwelt-Gedanken der gesamten Seltmann Gruppe glaubhaft und nachhaltig zu kommunizieren, hat Seltmann ein **Umwelt-Qualitäts-Siegel** für den Bereich der Porzellanherstellung entwickelt.

At **SELTMANN WEIDEN**, production in accordance with strict **environmental criteria and health guidelines** has always been a top priority. To create a **credible, long-term** means of communicating this **eco-friendly approach** embraced by the whole Seltmann Group, Seltmann has developed an **environmental seal of quality** for its porcelain manufacturing activities.



MADE IN GERMANY

der Umwelt zuliebe

Die Seltmann Gruppe verfügt mit seinen Unternehmen über **fast 250 Jahre Erfahrung** in der Porzellanherstellung. Das von Generation zu Generation überlieferte und stetig gewachsene Produktions-Know-how ist bis in diese Tage nicht zu ersetzen.

With its companies, the Seltmann Group has more than **250 years of experience** in the manufacture of porcelain. The ever-expanding **production expertise** passed down through the generations cannot to this day be replaced.




Seltmann
Weiden

HOTEL

Ihr Fachhändler / your dealer:



/seltmannweiden



/seltmannporzellan



/company/porzellanfabriken-
christian-seltmann-gmbh



hotel.seltmann.com

PORZELLANFABRIKEN CHRISTIAN SELTMANN GMBH | Postfach 2040 / 92610 Weiden / Germany
Tel.: +49 961 / 204-0 | Fax: +49 961 / 204-119 | E-Mail: hotel@seltmann.com

www.seltmann.com

MADE IN GERMANY

der Umwelt zuliebe